

Manetas / Leviers / Levers



APRILIA

Amico (Disco-Tambor) (96) 50



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | | | |
| | | 00000 | 70412 | 70262 |
| Manetas color Carbo | | 80125 | 70414 | 70265 |
| Manetas color Oro | | 80126 | 70416 | 70266 |
| Manetas color Rojo | | 80127 | 70417 | 70267 |
| Manetas color Lila | | 80128 | 70418 | 70268 |
| Manetas color Azul | | 80129 | 70419 | 70269 |

Amico (Disco-Tambor) (97-98) 50



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | | | |
| | | 00000 | 70411 | 70261 |
| Manetas color Carbo | | 80125 | 70414 | 70265 |
| Manetas color Oro | | 80126 | 70416 | 70266 |
| Manetas color Rojo | | 80127 | 70417 | 70267 |
| Manetas color Lila | | 80128 | 70418 | 70268 |
| Manetas color Azul | | 80129 | 70419 | 70269 |

Amico (Tambor-Tambor) (96) 50



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | | | |
| | | 00000 | 70412 | 73402 |

Amico (Tambor-Tambor) (97-98) 50



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | | | |
| | | 00000 | 70411 | 73401 |

Area 51 (98-00) 50



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | | | |
| | | 00000 | 71121 | 71131 |
| Manetas color Carbo | | 80335 | 71124 | 71135 |
| Manetas color Oro | | 80336 | 71126 | 71136 |
| Manetas color Rojo | | 80337 | 71127 | 71137 |
| Manetas color Lila | | 80338 | 71128 | 71138 |
| Manetas color Azul | | 80339 | 71129 | 71139 |

Classic 50 (92-95) 50



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | | | |
| | | 00000 | 70952 | 73442 |

Classic 50 (96-99) 50



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | | | |
| | | 00000 | 70951 | 73481 |
| Manetas color Carbo | | 80645 | 70954 | 73485 |
| Manetas color Oro | | 80646 | 70956 | 73486 |
| Manetas color Rojo | | 80647 | 70957 | 73487 |
| Manetas color Lila | | 80648 | 70958 | 73488 |
| Manetas color Azul | | 80649 | 70959 | 73489 |

Compay Custom 50 2t motor Aprilia (04-05) 50



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | | | |
| | | 00000 | 71681 | 73131 |

Gulliver 50 Air (95) 50



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | | | |
| | | 00000 | 70412 | 73422 |
| Manetas color Carbo | | 80625 | 70414 | 73425 |
| Manetas color Oro | | 80626 | 70416 | 73426 |
| Manetas color Rojo | | 80627 | 70417 | 73427 |
| Manetas color Lila | | 80628 | 70418 | 73428 |
| Manetas color Azul | | 80629 | 70419 | 73429 |

Gulliver 50 Air (96-98) 50



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | | | |
| | | 00000 | 70411 | 73421 |
| Manetas color Carbo | | 80625 | 70414 | 73425 |
| Manetas color Oro | | 80626 | 70416 | 73426 |
| Manetas color Rojo | | 80627 | 70417 | 73427 |
| Manetas color Lila | | 80628 | 70418 | 73428 |
| Manetas color Azul | | 80629 | 70419 | 73429 |

Gulliver 50 H2O

50



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70411 | 70271 |
| Manetas color Carbo | | 80475 | 70414 | 70275 |
| Manetas color Oro | | 80476 | 70416 | 70276 |
| Manetas color Rojo | | 80477 | 70417 | 70277 |
| Manetas color Lila | | 80478 | 70418 | 70278 |
| Manetas color Azul | | 80479 | 70419 | 70279 |

Habana 50 Retro 2t (99-03)

50



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70411 | 70271 |
| Manetas color Carbo | | 80475 | 70414 | 70275 |
| Manetas color Oro | | 80476 | 70416 | 70276 |
| Manetas color Rojo | | 80477 | 70417 | 70277 |
| Manetas color Lila | | 80478 | 70418 | 70278 |
| Manetas color Azul | | 80479 | 70419 | 70279 |

Habana Custom 50 2t (99-03)

50



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 71681 | 73131 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

Habana Custom 50 2t motor Aprilia (04-05)

50



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 71681 | 73131 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

Leonardo 50 (99-01)

50



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Manetas color Carbo | | 80085 | 70274 | 70275 |
| Manetas color Oro | | 80086 | 70276 | 70276 |
| Manetas color Rojo | | 80087 | 70277 | 70277 |
| Manetas color Lila | | 80088 | 70278 | 70278 |
| Manetas color Azul | | 80089 | 70279 | 70279 |

Mojito 50 Retro 2t (99-03)

50



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70411 | 70271 |
| Manetas color Carbo | | 80475 | 70414 | 70275 |
| Manetas color Oro | | 80476 | 70416 | 70276 |
| Manetas color Rojo | | 80477 | 70417 | 70277 |
| Manetas color Lila | | 80478 | 70418 | 70278 |
| Manetas color Azul | | 80479 | 70419 | 70279 |

Mojito Custom 50 2t (99-03)

50



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 71681 | 73131 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

Mojito Custom 50 2t motor Aprilia (04-05)

50



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 71681 | 73131 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

Rally 50 Air (94-95, 00, 03-04)

50



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70412 | 70262 |
| Manetas color Carbo | | 80125 | 70414 | 70265 |
| Manetas color Oro | | 80126 | 70416 | 70266 |
| Manetas color Rojo | | 80127 | 70417 | 70267 |
| Manetas color Lila | | 80128 | 70418 | 70268 |
| Manetas color Azul | | 80129 | 70419 | 70269 |

Rally 50 Air (96-99)

50



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70411 | 70261 |
| Manetas color Carbo | | 80125 | 70414 | 70265 |
| Manetas color Oro | | 80126 | 70416 | 70266 |
| Manetas color Rojo | | 80127 | 70417 | 70267 |
| Manetas color Lila | | 80128 | 70418 | 70268 |
| Manetas color Azul | | 80129 | 70419 | 70269 |

Rally 50 H2O (96-99)**50**

| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70831 | 70831 |
| Manetas color Carbo | | 80295 | 70834 | 70835 |
| Manetas color Oro | | 80296 | 70836 | 70836 |
| Manetas color Rojo | | 80297 | 70837 | 70837 |
| Manetas color Lila | | 80298 | 70838 | 70838 |
| Manetas color Azul | | 80299 | 70839 | 70839 |

RS 50 (06-07)**50**

| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70441 | 73921 |
| Manetas color Carbo | | 81055 | 70444 | 73925 |
| Manetas color Rojo | | 81057 | 70447 | 73927 |
| Manetas color Azul | | 81059 | 70449 | 73929 |

RS 50 (96-98)**50**

| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70211 | 70291 |
| Manetas color Carbo | | 80655 | 70214 | 70295 |
| Manetas color Oro | | 80656 | 70216 | 70296 |
| Manetas color Rojo | | 80657 | 70217 | 70297 |
| Manetas color Lila | | 80658 | 70218 | 70298 |
| Manetas color Azul | | 80659 | 70219 | 70299 |

RS 50 (99-05)**50**

| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 71021 | 71031 |
| Manetas color Carbo | | 80325 | 71024 | 71035 |
| Manetas color Oro | | 80326 | 71026 | 71036 |
| Manetas color Rojo | | 80327 | 71027 | 71037 |
| Manetas color Lila | | 80328 | 71028 | 71038 |
| Manetas color Azul | | 80329 | 71029 | 71039 |

RS 50 Tuono (03-04)**50**

| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 71091 | 71031 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

RX 50 (97-02)**50**

| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70211 | 70291 |
| Manetas color Carbo | | 80655 | 70214 | 70295 |
| Manetas color Oro | | 80656 | 70216 | 70296 |
| Manetas color Rojo | | 80657 | 70217 | 70297 |
| Manetas color Lila | | 80658 | 70218 | 70298 |
| Manetas color Azul | | 80659 | 70219 | 70299 |

Scarabeo 50 (Disco-Tambor) (93-96)**50**

| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70702 | 70262 |
| Manetas color Carbo | | 80525 | 70704 | 70265 |
| Manetas color Oro | | 80526 | 70706 | 70266 |
| Manetas color Rojo | | 80527 | 70707 | 70267 |
| Manetas color Lila | | 80528 | 70708 | 70268 |
| Manetas color Azul | | 80529 | 70709 | 70269 |

Scarabeo 50 (Tambor-Tambor) (93-96)**50**

| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70702 | 73452 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|







Scarabeo 50 (Tambor-Tambor) (97)**50**

| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70701 | 73451 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

Scarabeo 50 2t (06-07)

50













| |  |  |  |  |
|---------------------|---|---|---|---|
| Maneta color Origen |  | 00000 | 70701 | 70261 |
| Manetas color Carbo |  | 80525 | 70704 | 70265 |
| Manetas color Oro |  | 80526 | 70706 | 70266 |
| Manetas color Rojo |  | 80527 | 70707 | 70267 |
| Manetas color Lila |  | 80528 | 70708 | 70268 |
| Manetas color Azul |  | 80529 | 70709 | 70269 |

Scarabeo 50 4t (02-06)

50













| |  |  |  |  |
|---------------------|---|---|---|---|
| Maneta color Origen |  | 00000 | 70701 | 70261 |
| Manetas color Carbo |  | 80525 | 70704 | 70265 |
| Manetas color Oro |  | 80526 | 70706 | 70266 |
| Manetas color Rojo |  | 80527 | 70707 | 70267 |
| Manetas color Lila |  | 80528 | 70708 | 70268 |
| Manetas color Azul |  | 80529 | 70709 | 70269 |

Scarabeo 50 2t Minarelli (Disco-Disco) (97-05)

50













| |  |  |  |  |
|---------------------|---|---|---|---|
| Maneta color Origen |  | 00000 | 70711 | 70261 |
| Manetas color Carbo |  | 80265 | 70714 | 70265 |
| Manetas color Oro |  | 80266 | 70716 | 70266 |
| Manetas color Rojo |  | 80267 | 70717 | 70267 |
| Manetas color Lila |  | 80268 | 70718 | 70268 |
| Manetas color Azul |  | 80269 | 70719 | 70269 |

Scarabeo 50 Di-Tech (Europa) (01-04)

50













| |  |  |  |  |
|---------------------|---|---|---|---|
| Maneta color Origen |  | 00000 | 70271 | 70261 |
| Manetas color Carbo |  | 80875 | 70274 | 70265 |
| Manetas color Oro |  | 80876 | 70276 | 70266 |
| Manetas color Rojo |  | 80877 | 70277 | 70267 |
| Manetas color Lila |  | 80878 | 70278 | 70268 |
| Manetas color Azul |  | 80879 | 70279 | 70269 |

Scarabeo 50 2t Minarelli (Disco-Tambor) (97-05)

50













| |  |  |  |  |
|---------------------|---|---|---|---|
| Maneta color Origen |  | 00000 | 70701 | 70261 |
| Manetas color Carbo |  | 80525 | 70704 | 70265 |
| Manetas color Oro |  | 80526 | 70706 | 70266 |
| Manetas color Rojo |  | 80527 | 70707 | 70267 |
| Manetas color Lila |  | 80528 | 70708 | 70268 |
| Manetas color Azul |  | 80529 | 70709 | 70269 |

Scarabeo 50 Di-Tech (USA) (00-04)

50













| |  |  |  |  |
|---------------------|---|---|---|---|
| Maneta color Origen |  | 00000 | 70711 | 70261 |
| Manetas color Carbo |  | 80265 | 70714 | 70265 |
| Manetas color Oro |  | 80266 | 70716 | 70266 |
| Manetas color Rojo |  | 80267 | 70717 | 70267 |
| Manetas color Lila |  | 80268 | 70718 | 70268 |
| Manetas color Azul |  | 80269 | 70719 | 70269 |

Scarabeo 50 2t Piaggio (05-06)

50













| |  |  |  |  |
|---------------------|---|---|---|---|
| Maneta color Origen |  | 00000 | 70701 | 70261 |
| Manetas color Carbo |  | 80525 | 70704 | 70265 |
| Manetas color Oro |  | 80526 | 70706 | 70266 |
| Manetas color Rojo |  | 80527 | 70707 | 70267 |
| Manetas color Lila |  | 80528 | 70708 | 70268 |
| Manetas color Azul |  | 80529 | 70709 | 70269 |

Sonic 50 Air (98-07)

50



| |  |  |  |  |
|---------------------|---|---|---|---|
| Maneta color Origen |  | 00000 | 70411 | 70271 |
| Manetas color Carbo |  | 80475 | 70414 | 70275 |
| Manetas color Oro |  | 80476 | 70416 | 70276 |
| Manetas color Rojo |  | 80477 | 70417 | 70277 |
| Manetas color Lila |  | 80478 | 70418 | 70278 |
| Manetas color Azul |  | 80479 | 70419 | 70279 |

Sonic 50 GP (H2O) (98-07)

50



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70411 | 70271 |
| Manetas color Carbo | | 80475 | 70414 | 70275 |
| Manetas color Oro | | 80476 | 70416 | 70276 |
| Manetas color Rojo | | 80477 | 70417 | 70277 |
| Manetas color Lila | | 80478 | 70418 | 70278 |
| Manetas color Azul | | 80479 | 70419 | 70279 |

SR 50 Air (00-01)

50



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70412 | 70272 |
| Manetas color Carbo | | 80475 | 70414 | 70275 |
| Manetas color Oro | | 80476 | 70416 | 70276 |
| Manetas color Rojo | | 80477 | 70417 | 70277 |
| Manetas color Lila | | 80478 | 70418 | 70278 |
| Manetas color Azul | | 80479 | 70419 | 70279 |

SR 50 Air (97-99)

50



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70411 | 70271 |
| Manetas color Carbo | | 80475 | 70414 | 70275 |
| Manetas color Oro | | 80476 | 70416 | 70276 |
| Manetas color Rojo | | 80477 | 70417 | 70277 |
| Manetas color Lila | | 80478 | 70418 | 70278 |
| Manetas color Azul | | 80479 | 70419 | 70279 |

SR 50 H2O (Carb + Di-Tech) (00-04)

50



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70272 | 70272 |
| Manetas color Carbo | | 80085 | 70274 | 70275 |
| Manetas color Oro | | 80086 | 70276 | 70276 |
| Manetas color Rojo | | 80087 | 70277 | 70277 |
| Manetas color Lila | | 80088 | 70278 | 70278 |
| Manetas color Azul | | 80089 | 70279 | 70279 |

SR 50 H2O (Disco-Disco) (97-00)

50



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70271 | 70271 |
| Manetas color Carbo | | 80085 | 70274 | 70275 |
| Manetas color Oro | | 80086 | 70276 | 70276 |
| Manetas color Rojo | | 80087 | 70277 | 70277 |
| Manetas color Lila | | 80088 | 70278 | 70278 |
| Manetas color Azul | | 80089 | 70279 | 70279 |

SR 50 H2O (Disco-Tambor) (97-00)

50



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70411 | 70271 |
| Manetas color Carbo | | 80475 | 70414 | 70275 |
| Manetas color Oro | | 80476 | 70416 | 70276 |
| Manetas color Rojo | | 80477 | 70417 | 70277 |
| Manetas color Lila | | 80478 | 70418 | 70278 |
| Manetas color Azul | | 80479 | 70419 | 70279 |

SR 50 i.e. / Carb. / Ditech Bomba Grimeca (05-07)

50



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 74172 | 74172 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

SR 50 i.e. / Carb. / Ditech Bomba Hengtong (05-07)

50



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 74162 | 74162 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

SR 50 R Factory Bomba Grimeca (04-07)

50



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 74172 | 74172 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

SR 50 R Factory Bomba Hengtong (04-07) 50



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 74162 | 74162 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

SR 50 R Factory motor Aprilia Bomba Grimeca (05) 50



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 74172 | 74172 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

SR 50 R Factory motor Aprilia Bomba Hengtong (05) 50



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 74162 | 74162 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

Scarabeo 100 (00) 100



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70701 | 70261 |
| Manetas color Carbo | | 80525 | 70704 | 70265 |
| Manetas color Oro | | 80526 | 70706 | 70266 |
| Manetas color Rojo | | 80527 | 70707 | 70267 |
| Manetas color Lila | | 80528 | 70708 | 70268 |
| Manetas color Azul | | 80529 | 70709 | 70269 |

Scarabeo 100 4t (01-05) 100



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70701 | 70261 |
| Manetas color Carbo | | 80525 | 70704 | 70265 |
| Manetas color Oro | | 80526 | 70706 | 70266 |
| Manetas color Rojo | | 80527 | 70707 | 70267 |
| Manetas color Lila | | 80528 | 70708 | 70268 |
| Manetas color Azul | | 80529 | 70709 | 70269 |

Scarabeo 100 4t (06) Bomba Grimeca 100



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70701 | 70261 |
| Manetas color Carbo | | 80525 | 70704 | 70265 |
| Manetas color Oro | | 80526 | 70706 | 70266 |
| Manetas color Rojo | | 80527 | 70707 | 70267 |
| Manetas color Lila | | 80528 | 70708 | 70268 |
| Manetas color Azul | | 80529 | 70709 | 70269 |

Arrecife 125 Bomba Grimeca (03-07) 125



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 73412 | 73412 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

Atlantic 125 Bomba Grimeca (03-07) 125



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 73412 | 73412 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

Atlantic 125 Bomba Hengtong (03-06) 125



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 74192 | 74192 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|


Classic 125 (95-99) 125



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 71093 | 70733 |
| Manetas color Carbo | | 80665 | 70954 | 70735 |
| Manetas color Oro | | 80666 | 70956 | 70736 |
| Manetas color Rojo | | 80667 | 70957 | 70737 |
| Manetas color Lila | | 80668 | 70958 | 70738 |
| Manetas color Azul | | 80669 | 70959 | 70739 |

ETX 125**125**

Maneta color Origen



00000

71091

73391

Habana / Compay 125 Custom (03-07)**125**

Maneta color Origen



00000

71681

73131

Habana 125 Custom (99-01)**125**

Maneta color Origen



00000

71681

73131

Habana 125 Retro (03-07)**125**

Maneta color Origen



00000

70411

70271

Manetas color Carbo

80475

70414

70275

Manetas color Oro

80476

70416

70276

Manetas color Rojo

80477

70417

70277

Manetas color Lila

80478

70418

70278

Manetas color Azul

80479

70419

70279

Habana 125 Retro (99-01)**125**

Maneta color Origen



00000

70411

70271

Manetas color Carbo

80475

70414

70275

Manetas color Oro

80476

70416

70276

Manetas color Rojo

80477

70417

70277

Manetas color Lila

80478

70418

70278

Manetas color Azul


80479

70419

70279

Leonardo 125 (99-01)**125**

Manetas color Carbo



80085

70274

70275

Manetas color Oro

80086

70276

70276

Manetas color Rojo

80087

70277

70277

Manetas color Lila

80088

70278

70278

Manetas color Azul


80089

70279

70279

Leonardo 125 ST (01-04)**125**

Manetas color Carbo



80085

70274

70275

Manetas color Oro

80086

70276

70276

Manetas color Rojo

80087

70277

70277

Manetas color Lila

80088

70278

70278

Manetas color Azul


80089

70279

70279

Mojito 125 Custom (03-07)**125**

Maneta color Origen




00000

71681

73131

Mojito 125 Retro (03-07)**125**

Maneta color Origen



00000

70411

70271

Manetas color Carbo

80475

70414

70275

Manetas color Oro

80476

70416

70276

Manetas color Rojo

80477

70417

70277

Manetas color Lila

80478

70418

70278

Manetas color Azul

80479

70419

70279

Mojito 125 Retro (99-01) 125



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70411 | 70271 |
| Manetas color Carbo | | 80475 | 70414 | 70275 |
| Manetas color Oro | | 80476 | 70416 | 70276 |
| Manetas color Rojo | | 80477 | 70417 | 70277 |
| Manetas color Lila | | 80478 | 70418 | 70278 |
| Manetas color Azul | | 80479 | 70419 | 70279 |

MX 125 Super Motard 125




| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 71091 | 73391 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

RS 125 (06) 125



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 74151 | 74161 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

RS 125 (96-05) 125



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 71091 | 71111 |
| Manetas color Carbo | | 80675 | 70954 | 71115 |
| Manetas color Oro | | 80676 | 70956 | 71116 |
| Manetas color Rojo | | 80677 | 70957 | 71117 |
| Manetas color Lila | | 80678 | 70958 | 71118 |
| Manetas color Azul | | 80679 | 70959 | 71119 |

Scarabeo 125 (03) motor Rotax 125



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 73412 | 73412 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

Scarabeo 125 (03-06) motor Piaggio 125



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 73412 | 73412 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

Scarabeo 125 motor Piaggio Bomba Hengtong (04-06) 125



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 74192 | 74192 |
| Maneta color Origen | | 00000 | 74192 | 74192 |

Scarabeo 125 motor Rotax (Europa menos Italia) (99-02) 125



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 73411 | 73411 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

Scarabeo 125 motor Rotax versión Italia (02) 125



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 73412 | 73412 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

Scarabeo 125 motor Rotax versión USA (04) 125



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 73412 | 73412 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

Scarabeo GT 125 motor Rotax (02) 125



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 73412 | 73412 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

Sport City 125 (04-07) 125



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 74162 | 74172 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

SR 125 (00-01)

125



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70412 | 70272 |
| Manetas color Carbo | | 80475 | 70414 | 70275 |
| Manetas color Oro | | 80476 | 70416 | 70276 |
| Manetas color Rojo | | 80477 | 70417 | 70277 |
| Manetas color Lila | | 80478 | 70418 | 70278 |
| Manetas color Azul | | 80479 | 70419 | 70279 |

SR 125 (99)

125



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70411 | 70271 |
| Manetas color Carbo | | 80475 | 70414 | 70275 |
| Manetas color Oro | | 80476 | 70416 | 70276 |
| Manetas color Rojo | | 80477 | 70417 | 70277 |
| Manetas color Lila | | 80478 | 70418 | 70278 |
| Manetas color Azul | | 80479 | 70419 | 70279 |

Tuono 125 (01-02)

125



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 71021 | 71031 |
| Manetas color Carbo | | 80325 | 71024 | 71035 |
| Manetas color Oro | | 80326 | 71026 | 71036 |
| Manetas color Rojo | | 80327 | 71027 | 71037 |
| Manetas color Lila | | 80328 | 71028 | 71038 |
| Manetas color Azul | | 80329 | 71029 | 71039 |

Tuono 125 (03-04)

125



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 71091 | 71111 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

Habana / Compay 150 Custom (03-07)

150



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 71681 | 73131 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

Habana 150 Retro (03-07)

150



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70411 | 70271 |
| Manetas color Carbo | | 80475 | 70414 | 70275 |
| Manetas color Oro | | 80476 | 70416 | 70276 |
| Manetas color Rojo | | 80477 | 70417 | 70277 |
| Manetas color Lila | | 80478 | 70418 | 70278 |
| Manetas color Azul | | 80479 | 70419 | 70279 |

Leonardo 150 (99-01)

150



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Manetas color Carbo | | 80085 | 70274 | 70275 |
| Manetas color Oro | | 80086 | 70276 | 70276 |
| Manetas color Rojo | | 80087 | 70277 | 70277 |
| Manetas color Lila | | 80088 | 70278 | 70278 |
| Manetas color Azul | | 80089 | 70279 | 70279 |

Leonardo 150 ST (01-04)

150



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Manetas color Carbo | | 80085 | 70274 | 70275 |
| Manetas color Oro | | 80086 | 70276 | 70276 |
| Manetas color Rojo | | 80087 | 70277 | 70277 |
| Manetas color Lila | | 80088 | 70278 | 70278 |
| Manetas color Azul | | 80089 | 70279 | 70279 |

Mojito 150 Custom (03-07)

150



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 71681 | 73131 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

Mojito 150 Retro (03-07) 150



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70411 | 70271 |
| Manetas color Carbo | | 80475 | 70414 | 70275 |
| Manetas color Oro | | 80476 | 70416 | 70276 |
| Manetas color Rojo | | 80477 | 70417 | 70277 |
| Manetas color Lila | | 80478 | 70418 | 70278 |
| Manetas color Azul | | 80479 | 70419 | 70279 |

Scarabeo 150 (03) motor Rotax 150



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 73412 | 73412 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

Scarabeo 150 motor Rotax (99-01) 150



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 73411 | 73411 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

Scarabeo 150 motor Rotax versión Italia (02) 150



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 73412 | 73412 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

Scarabeo 150 motor Rotax versión USA (04) 150



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 73412 | 73412 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

SR 150 (00-01) 150



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70412 | 70272 |
| Manetas color Carbo | | 80475 | 70414 | 70275 |
| Manetas color Oro | | 80476 | 70416 | 70276 |
| Manetas color Rojo | | 80477 | 70417 | 70277 |
| Manetas color Lila | | 80478 | 70418 | 70278 |
| Manetas color Azul | | 80479 | 70419 | 70279 |

SR 150 (99) 150



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70411 | 70271 |
| Manetas color Carbo | | 80475 | 70414 | 70275 |
| Manetas color Oro | | 80476 | 70416 | 70276 |
| Manetas color Rojo | | 80477 | 70417 | 70277 |
| Manetas color Lila | | 80478 | 70418 | 70278 |
| Manetas color Azul | | 80479 | 70419 | 70279 |

Arrecife 200 Bomba Grimeca (03-07) 200



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 73412 | 73412 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

Atlantic 200 Bomba Grimeca (03-07) 200



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 73412 | 73412 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

Atlantic 200 Bomba Hengtong (03-05) 200



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 74192 | 74192 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

Scarabeo 200 (03) motor Piaggio 200



Maneta color Origen



Scarabeo 200 (03) motor Rotax 200



Maneta color Origen



Scarabeo 200 motor Piaggio Bomba Hengtong (04-06) 200



Maneta color Origen



Scarabeo 200 motor Rotax (Europa menos Italia) (99-02) 200



Maneta color Origen



Scarabeo 200 motor Rotax versión Italia (02) 200



Maneta color Origen



Scarabeo 200 motor Rotax versión USA (04) 200



Maneta color Origen



Scarabeo GT 200 motor Rotax (02) 200




Maneta color Origen



Sport City 200 Bomba Grimeca (04-07) 200



Maneta color Origen



Sport City 200 Bomba Hengtong (04-07) 200




Maneta color Origen



Arrecife 250 Bomba Grimeca (03-07) 250




Maneta color Origen



Atlantic 250 Bomba Grimeca (03-07) 250



Maneta color Origen



Atlantic 250 Bomba Hengtong (03-06) 250



Maneta color Origen



Leonardo 250 (02-04) motor Minarelli 250




Maneta color Origen



Leonardo 250 (99-01) motor Yamaha 250



Maneta color Origen



Leonardo 250 ST (01) motor Yamaha 250



Maneta color Origen  00000 73511 73511

Scarabeo 250 (04-06) motor Piaggio 250



Maneta color Origen  00000 73412 73412

Scarabeo 250 motor Piaggio Bomba Hengtong (04-06) 250



Maneta color Origen  00000 74192 74192

Sport City 250 Bomba Grimeca (07) 250



Maneta color Origen  00000 74172 74172

Sport City 250 Bomba Hengtong (07) 250



Maneta color Origen  00000 74162 74162

Leonardo 300 (02-04) motor Minarelli 300



Maneta color Origen  00000 73511 73511

Atlantic 400 Sprint Bomba Hengtong (05-07) 400



Maneta color Origen  00000 74192 74192

Scarabeo Light 400 Bomba Hengtong (06-07) 400



Maneta color Origen  00000 74192 74192

Arrecife 500 (01-04) 500



Maneta color Origen  00000 73411 73411

Atlantic 500 (01-04) 500



Maneta color Origen  00000 73411 73411

Atlantic 500 Sprint Bomba Grimeca (04-07) 500



Maneta color Origen  00000 73412 73412

Atlantic 500 Sprint Bomba Hengtong (05-07) 500



Maneta color Origen  00000 74192 74192

Scarabeo 500 (03-06) 500



Maneta color Origen  00000 73411 73411

Scarabeo Light 500 Bomba Hengtong (06-07) 500



Maneta color Origen  00000 74192 74192

Pegaso 650 (97-00) 650



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 71091 | 73391 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

Pegaso 650 I.E. (01-04) 650



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 71091 | 73391 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

APRILIA RSV 1000 (04-06) 1000



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 73691 | 73701 |
| Manetas color Carbo | | 80885 | 73694 | 73705 |
| Manetas color Rojo | | 80887 | 73697 | 73707 |
| Manetas color Azul | | 80889 | 73699 | 73709 |

RSV 1000 (98-03) 1000



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 73711 | 73721 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

RSV 1000 Factory (04) 1000



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 73691 | 73701 |
| Manetas color Carbo | | 80885 | 73694 | 73705 |
| Manetas color Rojo | | 80887 | 73697 | 73707 |
| Manetas color Azul | | 80889 | 73699 | 73709 |

RSV 1000 R (04) 1000



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 73691 | 73701 |
| Manetas color Carbo | | 80885 | 73694 | 73705 |
| Manetas color Rojo | | 80887 | 73697 | 73707 |
| Manetas color Azul | | 80889 | 73699 | 73709 |

RSV 1000 SP (99) 1000



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 73711 | 73721 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

RSV 1000 Tuono (02-05) 1000



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 73711 | 73721 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

RSV Mille (01->) 1000



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 73711 | 73721 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

SL 1000 FALCO (00-03) 1000



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 73711 | 73721 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

BETA

ARK (05-06)

50



Maneta color Origen



00000

70702

70272



ARK Air Cooled 50

50



Maneta color Origen



00000

70702

70262

Manetas color Carbo



80525

70704

70265

Manetas color Oro



80526

70706

70266

Manetas color Rojo



80527

70707

70267

Manetas color Lila



80528

70708

70268

Manetas color Azul



80529

70709

70269



ARK Liquid Cooled 50

50



Maneta color Origen



00000

70712

70262

Manetas color Carbo



80265

70714

70265

Manetas color Oro



80266

70716

70266

Manetas color Rojo



80267

70717

70267

Manetas color Lila



80268

70718

70268

Manetas color Azul



80269

70719

70269



Chrono

50



Maneta color Origen



00000

70592

70692



Chrono 2

50



Maneta color Origen



00000

70702

70262

Manetas color Carbo



80525

70704

70265

Manetas color Oro



80526

70706

70266

Manetas color Rojo



80527

70707

70267

Manetas color Lila



80528

70708

70268

Manetas color Azul



80529

70709

70269



Eikon 50

50



Maneta color Origen



00000

70712

70262

Manetas color Carbo



80265

70714

70265

Manetas color Oro



80266

70716

70266

Manetas color Rojo



80267

70717

70267

Manetas color Lila



80268

70718

70268

Manetas color Azul



80269

70719

70269



Prorace (Bomba Brembo)

50



Maneta color Origen



00000

70212

72452

Manetas color Carbo



80065

70214

72455

Manetas color Oro



80066

70216

72456

Manetas color Rojo



80067

70217

72457

Manetas color Lila



80068

70218

72458

Manetas color Azul



80069

70219

72459



Prorace 50 (Bomba AJP)

50



Maneta color Origen



00000

70212

70232

Manetas color Carbo



80045

70214

70235

Manetas color Oro



80046

70216

70236

Manetas color Rojo



80047

70217

70237

Manetas color Lila



80048

70218

70238

Manetas color Azul



80049

70219

70239



Quadra 50 (Primera Serie)

50



Maneta color Origen



00000

70592

70692



Quadra 50 (Segunda Serie)
50


| Maneta color Origen | | 00000 | 70702 70262 |
|---------------------|--|-------|-------------|
| Manetas color Carbo | | 80525 | 70704 70265 |
| Manetas color Oro | | 80526 | 70706 70266 |
| Manetas color Rojo | | 80527 | 70707 70267 |
| Manetas color Lila | | 80528 | 70708 70268 |
| Manetas color Azul | | 80529 | 70709 70269 |

RK6
50


| Maneta color Origen | | 00000 | 70212 70232 |
|---------------------|--|-------|-------------|
| Manetas color Carbo | | 80045 | 70214 70235 |
| Manetas color Oro | | 80046 | 70216 70236 |
| Manetas color Rojo | | 80047 | 70217 70237 |
| Manetas color Lila | | 80048 | 70218 70238 |
| Manetas color Azul | | 80049 | 70219 70239 |

RK6 (Bomba Brembo)
50



| Maneta color Origen | | 00000 | 70212 72452 |
|---------------------|--|-------|-------------|
| Manetas color Carbo | | 80065 | 70214 72455 |
| Manetas color Oro | | 80066 | 70216 72456 |
| Manetas color Rojo | | 80067 | 70217 72457 |
| Manetas color Lila | | 80068 | 70218 72458 |
| Manetas color Azul | | 80069 | 70219 72459 |

RR Racing
50


| Maneta color Origen | | 00000 | 70212 70232 |
|---------------------|--|-------|-------------|
| Manetas color Carbo | | 80045 | 70214 70235 |
| Manetas color Oro | | 80046 | 70216 70236 |
| Manetas color Rojo | | 80047 | 70217 70237 |
| Manetas color Lila | | 80048 | 70218 70238 |
| Manetas color Azul | | 80049 | 70219 70239 |

RR Racing (Bomba Brembo)
50


| Maneta color Origen | | 00000 | 70212 72452 |
|---------------------|--|-------|-------------|
| Manetas color Carbo | | 80065 | 70214 72455 |
| Manetas color Oro | | 80066 | 70216 72456 |
| Manetas color Rojo | | 80067 | 70217 72457 |
| Manetas color Lila | | 80068 | 70218 72458 |
| Manetas color Azul | | 80069 | 70219 72459 |

RR-T Enduro
50


| Maneta color Origen | | 00000 | 70211 70051 |
|---------------------|--|-------|-------------|
| Manetas color Carbo | | 80035 | 70214 70055 |
| Manetas color Oro | | 80036 | 70216 70056 |
| Manetas color Rojo | | 80037 | 70217 70057 |
| Manetas color Lila | | 80038 | 70218 70058 |
| Manetas color Azul | | 80039 | 70219 70059 |

RR-T Supermotard
50


| Maneta color Origen | | 00000 | 70212 70052 |
|---------------------|--|-------|-------------|
| Manetas color Carbo | | 80035 | 70214 70055 |
| Manetas color Oro | | 80036 | 70216 70056 |
| Manetas color Rojo | | 80037 | 70217 70057 |
| Manetas color Lila | | 80038 | 70218 70058 |
| Manetas color Azul | | 80039 | 70219 70059 |

Rev 80
80


| Maneta color Origen | | 00000 | 72812 70252 |
|---------------------|--|-------|-------------|

Eikon 125**125**


| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70712 | 70262 |
| Manetas color Carbo | | 80265 | 70714 | 70265 |
| Manetas color Oro | | 80266 | 70716 | 70266 |
| Manetas color Rojo | | 80267 | 70717 | 70267 |
| Manetas color Lila | | 80268 | 70718 | 70268 |
| Manetas color Azul | | 80269 | 70719 | 70269 |

Eikon 150**150**

| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70712 | 70262 |
| Manetas color Carbo | | 80265 | 70714 | 70265 |
| Manetas color Oro | | 80266 | 70716 | 70266 |
| Manetas color Rojo | | 80267 | 70717 | 70267 |
| Manetas color Lila | | 80268 | 70718 | 70268 |
| Manetas color Azul | | 80269 | 70719 | 70269 |

Alp 200**200**

| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70951 | 73661 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

Rev 3**250**

| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 72812 | 72792 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

Alp 4.0**350**

| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70951 | 73661 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

Alp 4.0 (05-06)**350**

| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70951 | 75181 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

Motard 4.0**350**

| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70951 | 73661 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

Motard 4.0 (05-06)**350**

| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70951 | 70271 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

BMW









F 650GS 650



| | | | | | | |
|---------------------|---|---|---|-------|---|-------|
| Maneta color Origen |  |  00000 |  | 70952 |  | 73602 |
|---------------------|---|---|---|-------|---|-------|









R 850C 850



| | | | | | | |
|---------------------|---|---|---|-------|---|-------|
| Maneta color Origen |  |  00000 |  | 73891 |  | 73871 |
| Maneta color Origen |  |  00000 |  | 73882 |  | 73872 |




R 1100 S 1100



| | | | | | | |
|---------------------|---|---|---|-------|---|-------|
| Maneta color Origen |  |  00000 |  | 73892 |  | 73872 |
| Maneta color Origen |  |  00000 |  | 73882 |  | 73872 |



R 1150 GS 1150



| | | | | | | |
|---------------------|---|---|---|-------|---|-------|
| Maneta color Origen |  |  00000 |  | 73892 |  | 73872 |
| Maneta color Origen |  |  00000 |  | 73882 |  | 73872 |



R 1150 R 1150



| | | | | | | |
|---------------------|---|---|---|-------|---|-------|
| Maneta color Origen |  |  00000 |  | 73891 |  | 73871 |
| Maneta color Origen |  |  00000 |  | 73882 |  | 73872 |








R 1150 RT 1150



| | | | | | | |
|---------------------|---|---|---|-------|---|-------|
| Maneta color Origen |  |  00000 |  | 73891 |  | 73871 |
| Maneta color Origen |  |  00000 |  | 73892 |  | 73872 |



K 1200 LT 1200



| | | | | | | |
|---------------------|---|---|---|-------|---|-------|
| Maneta color Origen |  |  00000 |  | 73891 |  | 73871 |
| Maneta color Origen |  |  00000 |  | 73892 |  | 73872 |









K 1200 RS 1200



| | | | | | | |
|---------------------|---|---|---|-------|---|-------|
| Maneta color Origen |  |  00000 |  | 73892 |  | 73872 |
| Maneta color Origen |  |  00000 |  | 73882 |  | 73872 |

R 1200 C 1200



| | | | | | | |
|---------------------|--|--|---|-------|---|-------|
| Maneta color Origen |  |  00000 |  | 73891 |  | 73871 |
| Maneta color Origen |  |  00000 |  | 73882 |  | 73872 |

R 1200 CL 1200



| | | | | | | |
|---------------------|---|---|---|-------|---|-------|
| Maneta color Origen |  |  00000 |  | 73891 |  | 73871 |
|---------------------|---|---|---|-------|---|-------|

R 1200 I 1200



| | | | | | | |
|---------------------|---|---|---|-------|---|-------|
| Maneta color Origen |  |  00000 |  | 73891 |  | 73871 |
|---------------------|---|---|---|-------|---|-------|

BUELL

Firebolt XB9R

1000



Maneta color Origen



70442

70432

Lightning XB9 CityX

1000



Maneta color Origen



70442

70432

Lightning XB9S (04-07)

1000



Maneta color Origen



70441

70431

Lightning XB9SX

1000



Maneta color Origen



70442

70432

Firebolt XB12R

1200



Maneta color Origen



70442

70432

Firebolt XB9S (04-07)

1200



Maneta color Origen



70441

70431

Lightning XB12S (04-07)

1200



Maneta color Origen



70441

70431

CAGIVA

Mito (98-02)

50



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70592 | 70722 |
| Manetas color Carbo | | 80225 | 70594 | 70725 |
| Manetas color Oro | | 80226 | 70596 | 70726 |
| Manetas color Rojo | | 80227 | 70597 | 70727 |
| Manetas color Lila | | 80228 | 70598 | 70728 |
| Manetas color Azul | | 80229 | 70599 | 70729 |

Progress AC (97-00)

50



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70592 | 70722 |
| Manetas color Carbo | | 80225 | 70594 | 70725 |
| Manetas color Oro | | 80226 | 70596 | 70726 |
| Manetas color Rojo | | 80227 | 70597 | 70727 |
| Manetas color Lila | | 80228 | 70598 | 70728 |
| Manetas color Azul | | 80229 | 70599 | 70729 |

Progress LC (98-01)

50



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70592 | 70722 |
| Manetas color Carbo | | 80225 | 70594 | 70725 |
| Manetas color Oro | | 80226 | 70596 | 70726 |
| Manetas color Rojo | | 80227 | 70597 | 70727 |
| Manetas color Lila | | 80228 | 70598 | 70728 |
| Manetas color Azul | | 80229 | 70599 | 70729 |

Mito (94-07)

125



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 74422 | 73392 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

Planet (98-03)

125



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70951 | 73391 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

Raptor 125 (03-06)

125



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70951 | 73391 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

Supercity (96-99)

125



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70951 | 73391 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

Raptor 650 (01-05)

650



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70951 | 71101 |
| Manetas color Carbo | | 80895 | 70954 | 71105 |
| Manetas color Rojo | | 80897 | 70957 | 71107 |
| Manetas color Azul | | 80899 | 70959 | 71109 |

Raptor I.E. (06-07)

650



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70951 | 71101 |
| Manetas color Carbo | | 80895 | 70954 | 71105 |
| Manetas color Rojo | | 80897 | 70957 | 71107 |
| Manetas color Azul | | 80899 | 70959 | 71109 |







V-Raptor 650

650







| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70951 | 71101 |
| Manetas color Carbo | | 80895 | 70954 | 71105 |
| Manetas color Rojo | | 80897 | 70957 | 71107 |
| Manetas color Azul | | 80899 | 70959 | 71109 |





Raptor 1000 (00-06)**1000**

| | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|
| Maneta color Origen |  |  00000 |  70951 |  71101 |
| Manetas color Carbo |  | 80895 | 70954 | 71105 |
| Manetas color Rojo |  | 80897 | 70957 | 71107 |
| Manetas color Azul |  | 80899 | 70959 | 71109 |

V-Raptor 1000 (00-06)**1000**

| | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|
| Maneta color Origen |  |  00000 |  70951 |  71101 |
| Manetas color Carbo |  | 80895 | 70954 | 71105 |
| Manetas color Rojo |  | 80897 | 70957 | 71107 |
| Manetas color Azul |  | 80899 | 70959 | 71109 |

Xtra-Raptor (00-06)**1000**

| | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|
| Maneta color Origen |  |  00000 |  70951 |  71101 |
| Manetas color Carbo |  | 80895 | 70954 | 71105 |
| Manetas color Rojo |  | 80897 | 70957 | 71107 |
| Manetas color Azul |  | 80899 | 70959 | 71109 |

CPI

Oliver City

50



Maneta color Origen



00000

74202

74182



Oliver Sport

50



Maneta color Origen



00000

74201

74181



SM

50



Maneta color Origen



00000

74391

74321



SMX

50



Maneta color Origen



00000

74391

74321



Supercross

50



Maneta color Origen



00000

74391

74321



Supermoto

50



Maneta color Origen



00000

74391

74321



Oliver City

125



Maneta color Origen



00000

74202

74182



DAELIM

A-Four

50



Maneta color Origen




Cordi

50



Maneta color Origen



E-Five

50



Maneta color Origen



Message

50



Maneta color Origen




S-Five

50



Maneta color Origen




Daystar

125



Maneta color Origen




Daystar 125

125



Maneta color Origen




History

125



Maneta color Origen




NS 125 DLX

125




Maneta color Origen



Roadwin

125



Maneta color Origen



S2

125



Maneta color Origen




VS

125



Maneta color Origen




VS 125 Evolution

125



Maneta color Origen




VT

125



Maneta color Origen



VT 125 Evolution

125



Maneta color Origen



00000



73981



73961

S2

250



Maneta color Origen



00000



74272



74282

DERBI

Antorcha

50



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 72561 | 72571 |
| Maneta color Origen | | 00000 | 72562 | 72572 |

Atlantis 50

50



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 73932 | 70052 |
| Manetas color Carbo | | 00000 | 73934 | 70055 |
| Manetas color Rojo | | 00000 | 73937 | 70057 |
| Manetas color Lila | | 00000 | 73938 | 70058 |
| Manetas color Azul | | 00000 | 73939 | 70059 |

Aventura 50

50



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70052 | 70052 |
| Manetas color Carbo | | 80015 | 70054 | 70055 |
| Manetas color Oro | | 80016 | 70056 | 70056 |
| Manetas color Rojo | | 80017 | 70057 | 70057 |
| Manetas color Lila | | 80018 | 70058 | 70058 |
| Manetas color Azul | | 80019 | 70059 | 70059 |

Bultaco Astro (99)

50



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70212 | 70252 |
| Manetas color Carbo | | 80715 | 70214 | 70255 |
| Manetas color Oro | | 80716 | 70216 | 70256 |
| Manetas color Rojo | | 80717 | 70217 | 70257 |
| Manetas color Lila | | 80718 | 70218 | 70258 |
| Manetas color Azul | | 80719 | 70219 | 70259 |

Bultaco Astro Réplica (00)

50



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70212 | 70252 |
| Manetas color Carbo | | 80715 | 70214 | 70255 |
| Manetas color Oro | | 80716 | 70216 | 70256 |
| Manetas color Rojo | | 80717 | 70217 | 70257 |
| Manetas color Lila | | 80718 | 70218 | 70258 |
| Manetas color Azul | | 80719 | 70219 | 70259 |

Bultaco Lobito

50



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70212 | 70252 |
| Manetas color Carbo | | 80715 | 70214 | 70255 |
| Manetas color Oro | | 80716 | 70216 | 70256 |
| Manetas color Rojo | | 80717 | 70217 | 70257 |
| Manetas color Lila | | 80718 | 70218 | 70258 |
| Manetas color Azul | | 80719 | 70219 | 70259 |

Campera

50



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70212 | 72452 |
| Manetas color Carbo | | 80065 | 70214 | 72455 |
| Manetas color Oro | | 80066 | 70216 | 72456 |
| Manetas color Rojo | | 80067 | 70217 | 72457 |
| Manetas color Lila | | 80068 | 70218 | 72458 |
| Manetas color Azul | | 80069 | 70219 | 72459 |

FDS (negra)

50



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 72312 | 70172 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

FDS (pulida)


50



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 72311 | 70171 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

FDS Savannah**50**

| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70212 | 72452 |
| Manetas color Carbo | | 80065 | 70214 | 72455 |
| Manetas color Oro | | 80066 | 70216 | 72456 |
| Manetas color Rojo | | 80067 | 70217 | 72457 |
| Manetas color Lila | | 80068 | 70218 | 72458 |
| Manetas color Azul | | 80069 | 70219 | 72459 |

Fenix 50**50**

| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70592 | 71072 |
| Manetas color Carbo | | 80905 | 70594 | 71075 |
| Manetas color Oro | | 80906 | 70596 | 71076 |
| Manetas color Rojo | | 80907 | 70597 | 71077 |
| Manetas color Lila | | 80908 | 70598 | 71078 |
| Manetas color Azul | | 80909 | 70599 | 71079 |

Furax 50**50**

| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70052 | 70052 |
| Manetas color Carbo | | 80015 | 70054 | 70055 |
| Manetas color Rojo | | 80017 | 70057 | 70057 |
| Manetas color Azul | | 80019 | 70059 | 70059 |

GP1**50**

| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70051 | 70051 |
| Manetas color Carbo | | 80015 | 70054 | 70055 |
| Manetas color Oro | | 80016 | 70056 | 70056 |
| Manetas color Rojo | | 80017 | 70057 | 70057 |
| Manetas color Lila | | 80018 | 70058 | 70058 |
| Manetas color Azul | | 80019 | 70059 | 70059 |

GPR 50 R (04-07)**50**

| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70441 | 73921 |
| Manetas color Carbo | | 81055 | 70444 | 73925 |
| Manetas color Rojo | | 81057 | 70447 | 73927 |
| Manetas color Azul | | 81059 | 70449 | 73929 |

GPR 50R (->03)**50**

| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70592 | 70722 |
| Manetas color Carbo | | 80225 | 70594 | 70725 |
| Manetas color Oro | | 80226 | 70596 | 70726 |
| Manetas color Rojo | | 80227 | 70597 | 70727 |
| Manetas color Lila | | 80228 | 70598 | 70728 |
| Manetas color Azul | | 80229 | 70599 | 70729 |

GPR 50R Réplica (03)**50**

| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70592 | 70722 |
| Manetas color Carbo | | 80225 | 70594 | 70725 |
| Manetas color Oro | | 80226 | 70596 | 70726 |
| Manetas color Rojo | | 80227 | 70597 | 70727 |
| Manetas color Lila | | 80228 | 70598 | 70728 |
| Manetas color Azul | | 80229 | 70599 | 70729 |

Hunter 50**50**

| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70592 | 70232 |
| Manetas color Carbo | | 80215 | 70594 | 70235 |
| Manetas color Oro | | 80216 | 70596 | 70236 |
| Manetas color Rojo | | 80217 | 70597 | 70237 |
| Manetas color Lila | | 80218 | 70598 | 70238 |
| Manetas color Azul | | 80219 | 70599 | 70239 |

Paddock 50

50



| Maneta color Origen | | 00000 | 70592 | 70232 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Manetas color Carbo | | 80215 | 70594 | 70235 |
| Manetas color Oro | | 80216 | 70596 | 70236 |
| Manetas color Rojo | | 80217 | 70597 | 70237 |
| Manetas color Lila | | 80218 | 70598 | 70238 |
| Manetas color Azul | | 80219 | 70599 | 70239 |

Predator AC 50

50



| Maneta color Origen | | 00000 | 70592 | 70052 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Manetas color Carbo | | 80205 | 70594 | 70055 |
| Manetas color Oro | | 80206 | 70596 | 70056 |
| Manetas color Rojo | | 80207 | 70597 | 70057 |
| Manetas color Lila | | 80208 | 70598 | 70058 |
| Manetas color Azul | | 80209 | 70599 | 70059 |

Predator LC 50

50



| Maneta color Origen | | 00000 | 70052 | 70052 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Manetas color Carbo | | 80015 | 70054 | 70055 |
| Manetas color Oro | | 80016 | 70056 | 70056 |
| Manetas color Rojo | | 80017 | 70057 | 70057 |
| Manetas color Lila | | 80018 | 70058 | 70058 |
| Manetas color Azul | | 80019 | 70059 | 70059 |

RD 50 (negra)

50



| Maneta color Origen | | 00000 | 70142 | 70132 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

RD 50 (pulida)

50



| Maneta color Origen | | 00000 | 70141 | 70131 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

Senda (Agua L) (94-96)

50



| Maneta color Origen | | 00000 | 70212 | 70652 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Manetas color Carbo | | 80055 | 70214 | 70655 |
| Manetas color Oro | | 80056 | 70216 | 70656 |
| Manetas color Rojo | | 80057 | 70217 | 70657 |
| Manetas color Lila | | 80058 | 70218 | 70658 |
| Manetas color Azul | | 80059 | 70219 | 70659 |

Senda (Agua)

50



| Maneta color Origen | | 00000 | 70212 | 70652 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Manetas color Carbo | | 80055 | 70214 | 70655 |
| Manetas color Oro | | 80056 | 70216 | 70656 |
| Manetas color Rojo | | 80057 | 70217 | 70657 |
| Manetas color Lila | | 80058 | 70218 | 70658 |
| Manetas color Azul | | 80059 | 70219 | 70659 |

Senda DRD

50



| Maneta color Origen | | 00000 | 70592 | 70252 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Manetas color Carbo | | 80725 | 70594 | 70255 |
| Manetas color Oro | | 80726 | 70596 | 70256 |
| Manetas color Rojo | | 80727 | 70597 | 70257 |
| Manetas color Lila | | 80728 | 70598 | 70258 |
| Manetas color Azul | | 80729 | 70599 | 70259 |

Senda R (94-99)

50



























| Maneta color Origen | | 00000 | 70212 | 70652 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Manetas color Carbo | | 80055 | 70214 | 70655 |
| Manetas color Oro | | 80056 | 70216 | 70656 |
| Manetas color Rojo | | 80057 | 70217 | 70657 |
| Manetas color Lila | | 80058 | 70218 | 70658 |
| Manetas color Azul | | 80059 | 70219 | 70659 |

Senda R (94-99) (Bomba AJP)

50



























| | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|
| Maneta color Origen |  |  00000 |  70212 |  70052 |
| Manetas color Carbo |  |  80035 |  70214 |  70055 |
| Manetas color Oro |  |  80036 |  70216 |  70056 |
| Manetas color Rojo |  |  80037 |  70217 |  70057 |
| Manetas color Lila |  |  80038 |  70218 |  70058 |
| Manetas color Azul |  |  80039 |  70219 |  70059 |

Senda R Edition (00)

50



























| | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|
| Maneta color Origen |  |  00000 |  70212 |  70652 |
| Manetas color Carbo |  |  80055 |  70214 |  70655 |
| Manetas color Oro |  |  80056 |  70216 |  70656 |
| Manetas color Rojo |  |  80057 |  70217 |  70657 |
| Manetas color Lila |  |  80058 |  70218 |  70658 |
| Manetas color Azul |  |  80059 |  70219 |  70659 |

Senda R Edition (00) (Bomba AJP)

50



























| | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|
| Maneta color Origen |  |  00000 |  70212 |  70052 |
| Manetas color Carbo |  |  80035 |  70214 |  70055 |
| Manetas color Oro |  |  80036 |  70216 |  70056 |
| Manetas color Rojo |  |  80037 |  70217 |  70057 |
| Manetas color Lila |  |  80038 |  70218 |  70058 |
| Manetas color Azul |  |  80039 |  70219 |  70059 |

Senda Supermotard

50



| | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|
| Maneta color Origen |  |  00000 |  70212 |  70052 |
| Manetas color Carbo |  |  80035 |  70214 |  70055 |
| Manetas color Oro |  |  80036 |  70216 |  70056 |
| Manetas color Rojo |  |  80037 |  70217 |  70057 |
| Manetas color Lila |  |  80038 |  70218 |  70058 |
| Manetas color Azul |  |  80039 |  70219 |  70059 |

Urban 50

50



| | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|
| Maneta color Origen |  |  00000 |  70592 |  70602 |
|---------------------|---|---|---|---|

Variant

50



| | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|
| Maneta color Origen |  |  00000 |  72602 |  72602 |
|---------------------|---|---|---|---|

Variant (antigua) (negra)

50



| | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|
| Maneta color Origen |  |  00000 |  72562 |  72572 |
|---------------------|---|---|---|---|

Variant (antigua) (pulida)

50



| | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|
| Maneta color Origen |  |  00000 |  72561 |  72571 |
|---------------------|---|---|---|---|

Variant Box (98)

50



| | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|
| Maneta color Origen |  |  00000 |  72602 |  72602 |
|---------------------|---|---|---|---|

Variant Sport


50













| | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|
| Maneta color Origen |  |  00000 |  70592 |  70602 |
|---------------------|---|---|---|---|

Variant Sport R (96-98)


50



| |  |  |  |  |
|---------------------|---|---|---|---|
| Maneta color Origen |  | 00000 | 70592 | 71072 |
| Manetas color Carbo |  | 80905 | 70594 | 71075 |
| Manetas color Oro |  | 80906 | 70596 | 71076 |
| Manetas color Rojo |  | 80907 | 70597 | 71077 |
| Manetas color Lila |  | 80908 | 70598 | 71078 |
| Manetas color Azul |  | 80909 | 70599 | 71079 |

Variant Start


50



| |  |  |  |  |
|---------------------|---|---|---|---|
| Maneta color Origen |  | 00000 | 70102 | 70092 |

W. Champion

50










| |  |  |  |  |
|---------------------|---|---|---|---|
| Maneta color Origen |  | 00000 | 70102 | 70092 |

GPR 125 Nude (04-07)

125











| |  |  |  |  |
|---------------------|---|---|---|---|
| Maneta color Origen |  | 00000 | 70441 | 73921 |
| Manetas color Carbo |  | 81055 | 70444 | 73925 |
| Manetas color Rojo |  | 81057 | 70447 | 73927 |
| Manetas color Azul |  | 81059 | 70449 | 73929 |

GPR 125 R (04-07)

125



| |  |  |  |  |
|---------------------|---|---|---|---|
| Maneta color Origen |  | 00000 | 70441 | 73921 |
| Manetas color Carbo |  | 81055 | 70444 | 73925 |
| Manetas color Rojo |  | 81057 | 70447 | 73927 |
| Manetas color Azul |  | 81059 | 70449 | 73929 |

DUCATI

Monster 400 (00-03)

400



Maneta color Origen



74262

74262

Monster 400 (95-97)

400



Maneta color Origen



74262

74262

Monster 400 Dark i.e. (05)

400



Maneta color Origen



74252

74262

Monster 400 i.e. (05-07)

400



Maneta color Origen



74252

74262

Monster 600 (93-01)

600



Maneta color Origen



74262

74262

Monster 600 City (99)

600



Maneta color Origen



74262

74262

Monster 600 City Dark (99)

600



Maneta color Origen



74262

74262

Monster 600 Dark (98-99)

600



Maneta color Origen



74262

74262

Supersport 600 doble disco (91-97)

600



Maneta color Origen



74262

74262

Supersport 600 monodisco (91-97)

600



Maneta color Origen



74262

74262

Monster 620 Dark (05-06)

620



Maneta color Origen



74252

74262

Monster 620 Dark monodisco (05)

620



Maneta color Origen



74252

74262

Monster 620 i.e. (02-03)

620



Maneta color Origen



74262

74262

Monster 620 i.e. (04-06)

620



Maneta color Origen



74252

74262

Multistrada 620 (06) 620



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 74252 | 74262 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

Monster 695 (07) 695



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 74252 | 74262 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

748 Biposto (99-01) 748



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 73711 | 73721 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

748 R (99-02) 748



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 73711 | 73721 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

748 S (00-02) 748



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 73711 | 73721 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

748 Testabassa (99-02) 748



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 73711 | 73721 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

749 (03-06) 748



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 73691 | 73701 |
| Manetas color Carbo | | 80885 | 73694 | 73705 |
| Manetas color Rojo | | 80887 | 73697 | 73707 |
| Manetas color Azul | | 80889 | 73699 | 73709 |

749 Dark (04-06) 748



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 73691 | 73701 |
| Manetas color Carbo | | 80885 | 73694 | 73705 |
| Manetas color Rojo | | 80887 | 73697 | 73707 |
| Manetas color Azul | | 80889 | 73699 | 73709 |

749 R (04-06) 748



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 73691 | 73701 |
| Manetas color Carbo | | 80885 | 73694 | 73705 |
| Manetas color Rojo | | 80887 | 73697 | 73707 |
| Manetas color Azul | | 80889 | 73699 | 73709 |

749 S (03-06) 748



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 73691 | 73701 |
| Manetas color Carbo | | 80885 | 73694 | 73705 |
| Manetas color Rojo | | 80887 | 73697 | 73707 |
| Manetas color Azul | | 80889 | 73699 | 73709 |

Monster 750 City (99) 750



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 74262 | 74262 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

Monster 750 City Dark (99) 750



Maneta color Origen   74262 74262

Monster 750 doble disco (96-01) 750



Maneta color Origen   74262 74262

Monster 750 i.e. (02) 750



Maneta color Origen   74262 74262

Monster 750 monodisco (96-01) 750



Maneta color Origen   74262 74262

Supersport 750 (99) 750



Maneta color Origen   73711 73721

Supersport 750 doble disco (91-97) 750



Maneta color Origen   74262 74262

Supersport 750 monodisco (91-97) 750



Maneta color Origen   74262 74262

Supersport i.e. 750 (00-02) 750



Maneta color Origen   73711 73721

Monster 800 (03-04) 800



Maneta color Origen   74252 74262

Monster S2R 800 (05-07) 800



Maneta color Origen   74252 74262

Monster S2R 800 Dark (05-06) 800



Maneta color Origen   74252 74262

851 Sbk biposto (91-92) 851



Maneta color Origen   74262 74262

888 Sbk strada (94-95) 888



Maneta color Origen   74262 74262

888 SP5 (93) 888



Maneta color Origen   74262 74262

Monster 900 (93-97) 900



Maneta color Origen   00000  74262  74262

Monster i.e. 900 (00-01) 900



Maneta color Origen   00000  73711  73721





Sport 900 (02) 900



Maneta color Origen   00000  73711  73721





Superlight 900 (91-97) 900



Maneta color Origen   00000  74262  74262

Supersport 900 (91-97) 900



Maneta color Origen   00000  74262  74262

Supersport 900 (98-99) 900



Maneta color Origen   00000  73711  73721





Supersport 900 i.e. (00-02) 900



Maneta color Origen   00000  73711  73721



Monster S4 (01-02) 916



Maneta color Origen   00000  73711  73721





Monster S4 Foggy (02) 916



Maneta color Origen   00000  73711  73721

996 (99-01) 996



Maneta color Origen   00000  73711  73721




996 R (01) 996



Maneta color Origen   00000  73711  73721

996 S (01) 996



Maneta color Origen   00000  73711  73721



996 Special USA (99) 996



Maneta color Origen   00000  73711  73721

996 SPS (99-00) 996



Maneta color Origen   00000  73711  73721

998 (02) 998



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | | | |
| | | 00000 | 73711 | 73721 |

998 Matrix (04) 998



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | | | |
| | | 00000 | 73711 | 73721 |

998 R (02) 998



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | | | |
| | | 00000 | 73711 | 73721 |

998 S Bayliss (02) 998



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | | | |
| | | 00000 | 73711 | 73721 |

998 S Final Edition (04) 998



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | | | |
| | | 00000 | 73711 | 73721 |

999 (03-06) 998



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | | | |
| | | 00000 | 73691 | 73701 |
| Manetas color Carbo | | 80885 | 73694 | 73705 |
| Manetas color Rojo | | 80887 | 73697 | 73707 |
| Manetas color Azul | | 80889 | 73699 | 73709 |

999 R (03-06) 998



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | | | |
| | | 00000 | 73691 | 73701 |
| Manetas color Carbo | | 80885 | 73694 | 73705 |
| Manetas color Rojo | | 80887 | 73697 | 73707 |
| Manetas color Azul | | 80889 | 73699 | 73709 |

999 S (03-06) 998



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | | | |
| | | 00000 | 73691 | 73701 |
| Manetas color Carbo | | 80885 | 73694 | 73705 |
| Manetas color Rojo | | 80887 | 73697 | 73707 |
| Manetas color Azul | | 80889 | 73699 | 73709 |

Monster S4R (07) 998



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | | | |
| | | 00000 | 73691 | 73701 |
| Manetas color Carbo | | 80885 | 73694 | 73705 |
| Manetas color Rojo | | 80887 | 73697 | 73707 |
| Manetas color Azul | | 80889 | 73699 | 73709 |

Monster S4Rs (06-07) 998



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | | | |
| | | 00000 | 73691 | 73701 |
| Manetas color Carbo | | 80885 | 73694 | 73705 |
| Manetas color Rojo | | 80887 | 73697 | 73707 |
| Manetas color Azul | | 80889 | 73699 | 73709 |

Monster 1000 (03-05) 1000



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | | | |
| | | 00000 | 73711 | 73721 |

Monster S2R 1000 (06-07) **1000**



Maneta color Origen



00000



73711



73721

Supersport 1000 (03) **1000**



Maneta color Origen



00000




73711



73721

GAS GAS

Trial / Campo



Maneta color Origen



TRIAL CORTA



Maneta color Origen Pulida



Maneta color Origen Negra



TRIAL LARGA



Maneta color Origen Pulida



Maneta color Origen Negra



TRIAL MEDIANA



Maneta color Origen Pulida



EC Rookie 50 (01-02)

50



Maneta color Origen



Manetas color Carbo



Manetas color Rojo



Manetas color Azul



Pampera 125 (02)

125



Maneta color Origen



Manetas color Carbo



Manetas color Rojo



Manetas color Azul



TXT 125 (00-01)

125



Maneta color Origen Largas



Maneta color Origen Cortas




TXT PRO 125

125



Maneta color Origen I For. / D Lar.



TXT 200 (00-01)

200



Maneta color Origen Largas




Maneta color Origen Cortas




TXT PRO 200

200



Maneta color Origen I For. / D Lar.



Pampera 250 (02)

250



Maneta color Origen



Manetas color Carbo



Manetas color Rojo



Manetas color Azul




TXT 250 (00-01) 250



| | | | | |
|----------------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen Cortas | | | | |
| | | 00000 | 72811 | 70251 |
| Maneta color Origen Largas | | | | |
| | | 00000 | 72781 | 72791 |

TXT PRO 250 250



| | | | | |
|-------------------------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen I For. / D Lar. | | | | |
| | | 00000 | 73571 | 72791 |

Pampera 280 (02) 280



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | | | |
| | | 00000 | 70052 | 70052 |
| Manetas color Carbo | | | | |
| | | 80015 | 70054 | 70055 |
| Manetas color Rojo | | | | |
| | | 80017 | 70057 | 70057 |
| Manetas color Azul | | | | |
| | | 80019 | 70059 | 70059 |

TXT 280 (00-01) 280



| | | | | |
|----------------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen Largas | | | | |
| | | 00000 | 72781 | 72791 |
| Maneta color Origen Cortas | | | | |
| | | 00000 | 72811 | 70251 |

TXT PRO 280 (02) 280



| | | | | |
|-------------------------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen I For. / D Lar. | | | | |
| | | 00000 | 73571 | 72791 |

TXT PRO 280 (04) 280



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | | | |
| | | 00000 | 75181 | 72791 |

TXT PRO 300 (02) 300



| | | | | |
|-------------------------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen I For. / D Lar. | | | | |
| | | 00000 | 73571 | 72791 |

TXT PRO 300 (04) 300



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | | | |
| | | 00000 | 75181 | 72791 |

TXT 320 (00-01) 320



| | | | | |
|----------------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen Largas | | | | |
| | | 00000 | 72781 | 72791 |
| Maneta color Origen Cortas | | | | |
| | | 00000 | 72811 | 70251 |

GILERA

DNA 50 50



| | | | | | |
|---------------------|--|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | | 00000 | 73422 | 73422 |
| Manetas color Carbo | | | 80575 | 73424 | 73425 |
| Manetas color Oro | | | 80576 | 73426 | 73426 |
| Manetas color Rojo | | | 80577 | 73427 | 73427 |
| Manetas color Lila | | | 80578 | 73428 | 73428 |
| Manetas color Azul | | | 80579 | 73429 | 73429 |

Eaglet 50 50



| | | | | | |
|---------------------|--|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | | 00000 | 70952 | 70292 |
| Manetas color Carbo | | | 80735 | 70954 | 70295 |
| Manetas color Oro | | | 80736 | 70956 | 70296 |
| Manetas color Rojo | | | 80737 | 70957 | 70297 |
| Manetas color Lila | | | 80738 | 70958 | 70298 |
| Manetas color Azul | | | 80739 | 70959 | 70299 |

Eaglet 50 Automatic 50



| | | | | | |
|---------------------|--|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | | 00000 | 70952 | 70292 |
| Manetas color Carbo | | | 80735 | 70954 | 70295 |
| Manetas color Oro | | | 80736 | 70956 | 70296 |
| Manetas color Rojo | | | 80737 | 70957 | 70297 |
| Manetas color Lila | | | 80738 | 70958 | 70298 |
| Manetas color Azul | | | 80739 | 70959 | 70299 |

GSM 50 50



| | | | | | |
|---------------------|--|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | | 00000 | 70212 | 72452 |
| Manetas color Carbo | | | 80065 | 70214 | 72455 |
| Manetas color Oro | | | 80066 | 70216 | 72456 |
| Manetas color Rojo | | | 80067 | 70217 | 72457 |
| Manetas color Lila | | | 80068 | 70218 | 72458 |
| Manetas color Azul | | | 80069 | 70219 | 72459 |

H@k 50 50



| | | | | | |
|---------------------|--|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | | 00000 | 70212 | 72452 |
| Manetas color Carbo | | | 80065 | 70214 | 72455 |
| Manetas color Oro | | | 80066 | 70216 | 72456 |
| Manetas color Rojo | | | 80067 | 70217 | 72457 |
| Manetas color Lila | | | 80068 | 70218 | 72458 |
| Manetas color Azul | | | 80069 | 70219 | 72459 |

Ice 50 50




| | | | | | |
|---------------------|--|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | | 00000 | 71802 | 73422 |
| Manetas color Carbo | | | 80845 | 71804 | 73425 |
| Manetas color Oro | | | 80846 | 71806 | 73426 |
| Manetas color Rojo | | | 80847 | 71807 | 73427 |
| Manetas color Lila | | | 80848 | 71808 | 73428 |
| Manetas color Azul | | | 80849 | 71809 | 73429 |

RK 50 (Bomba Brembo) 50













| | | | | | |
|---------------------|--|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | | 00000 | 70212 | 72452 |
| Manetas color Carbo | | | 80065 | 70214 | 72455 |
| Manetas color Oro | | | 80066 | 70216 | 72456 |
| Manetas color Rojo | | | 80067 | 70217 | 72457 |
| Manetas color Lila | | | 80068 | 70218 | 72458 |
| Manetas color Azul | | | 80069 | 70219 | 72459 |

Runner 50 (Disco-Tambor) 50













| | | | | | |
|---------------------|--|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | | 00000 | 70822 | 71362 |
| Manetas color Carbo | | | 80275 | 70824 | 71365 |
| Manetas color Oro | | | 80276 | 70826 | 71366 |
| Manetas color Rojo | | | 80277 | 70827 | 71367 |
| Manetas color Lila | | | 80278 | 70828 | 71368 |
| Manetas color Azul | | | 80279 | 70829 | 71369 |











Runner SP 50 (Disco-Disco)**50**

| |  |  |  |  |
|---------------------|---|---|---|---|
| Maneta color Origen |  | 00000 | 71361 | 71361 |
| Manetas color Carbo |  | 80355 | 71364 | 71365 |
| Manetas color Oro |  | 80356 | 71366 | 71366 |
| Manetas color Rojo |  | 80357 | 71367 | 71367 |
| Manetas color Lila |  | 80358 | 71368 | 71368 |
| Manetas color Azul |  | 80359 | 71369 | 71369 |











STALKER (Disco-Disco)**50**

| |  |  |  |  |
|---------------------|---|---|---|---|
| Maneta color Origen |  | 00000 | 71002 | 71002 |
| Manetas color Carbo |  | 80315 | 71004 | 71005 |
| Manetas color Oro |  | 80316 | 71006 | 71006 |
| Manetas color Rojo |  | 80317 | 71007 | 71007 |
| Manetas color Lila |  | 80318 | 71008 | 71008 |
| Manetas color Azul |  | 80319 | 71009 | 71009 |

STALKER (Disco-Tambor)**50**

| |  |  |  |  |
|---------------------|---|---|---|---|
| Maneta color Origen |  | 00000 | 70822 | 71002 |
| Manetas color Carbo |  | 80535 | 70824 | 71005 |
| Manetas color Oro |  | 80536 | 70826 | 71006 |
| Manetas color Rojo |  | 80537 | 70827 | 71007 |
| Manetas color Lila |  | 80538 | 70828 | 71008 |
| Manetas color Azul |  | 80539 | 70829 | 71009 |











TT Surfer 50**50**

| |  |  |  |  |
|---------------------|---|---|---|---|
| Maneta color Origen |  | 00000 | 70212 | 72452 |
| Manetas color Carbo |  | 80065 | 70214 | 72455 |
| Manetas color Oro |  | 80066 | 70216 | 72456 |
| Manetas color Rojo |  | 80067 | 70217 | 72457 |
| Manetas color Lila |  | 80068 | 70218 | 72458 |
| Manetas color Azul |  | 80069 | 70219 | 72459 |








Twin**50**

| |  |  |  |  |
|---------------------|---|---|---|---|
| Maneta color Origen |  | 00000 | 70212 | 70192 |

DNA 125**125**

| |  |  |  |  |
|---------------------|---|---|---|---|
| Maneta color Origen |  | 00000 | 73422 | 73422 |
| Manetas color Carbo |  | 80575 | 73424 | 73425 |
| Manetas color Oro |  | 80576 | 73426 | 73426 |
| Manetas color Rojo |  | 80577 | 73427 | 73427 |
| Manetas color Lila |  | 80578 | 73428 | 73428 |
| Manetas color Azul |  | 80579 | 73429 | 73429 |

DNA 180**180**

| |  |  |  |  |
|---------------------|---|---|---|---|
| Maneta color Origen |  | 00000 | 73422 | 73422 |
| Manetas color Carbo |  | 80575 | 73424 | 73425 |
| Manetas color Oro |  | 80576 | 73426 | 73426 |
| Manetas color Rojo |  | 80577 | 73427 | 73427 |
| Manetas color Lila |  | 80578 | 73428 | 73428 |
| Manetas color Azul |  | 80579 | 73429 | 73429 |

HARLEY DAVIDSON

Modelos 82-92



Maneta color Origen



00000



74531



74541

Modelos 92-96



Maneta color Origen



00000



74501



74521

Modelos 96-04



Maneta color Origen



00000



74501



74301

HONDA

CRM 50 R (92-94, 96) 50



Maneta color Origen  00000  70762  70622

NSR 50 F (93-95) 50



Maneta color Origen  00000  70202  72382

NSR 50 R (97-00) 50



Maneta color Origen  00000  71682  72382

Manetas color Carbo  80385  71684  72385

Manetas color Oro  80386  71686  72386

Manetas color Rojo  80387  71687  72387

Manetas color Lila  80388  71688  72388

Manetas color Azul  80389  71689  72389

NSR 50 S (89-95) 50



Maneta color Origen  00000  70202  72382

Scoopy SH 50 50



Maneta color Origen  00000  70662  70632

Manetas color Carbo  80245  70664  70635

Manetas color Oro  80246  70666  70636

Manetas color Rojo  80247  70667  70637

Manetas color Lila  80248  70668  70638

Manetas color Azul  80249  70669  70639

SFX 50 (95-01) 50



Maneta color Origen  00000  71652  70632

Manetas color Carbo  80375  71654  70635

Manetas color Oro  80376  71656  70636

Manetas color Rojo  80377  71657  70637

Manetas color Lila  80378  71658  70638

Manetas color Azul  80379  71659  70639

SFX 50 S (97-01) 50



Maneta color Origen  00000  71652  70632

Manetas color Carbo  80375  71654  70635

Manetas color Oro  80376  71656  70636

Manetas color Rojo  80377  71657  70637

Manetas color Lila  80378  71658  70638

Manetas color Azul  80379  71659  70639

SJ 50 Bali (93-98) 50



Maneta color Origen  00000  73112  72382

Manetas color Carbo  80455  73114  72385

Manetas color Oro  80456  73116  72386

Manetas color Rojo  80457  73117  72387

Manetas color Lila  80458  73118  72388

Manetas color Azul  80459  73119  72389

SXR 50 (98-99) 50



Maneta color Origen  00000  70801  70621

Vision 50 (NE) (90-94) 50



Maneta color Origen  00000  71651  71641

X8R-S (SZX 50S) (98-01)**50**

| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70872 | 70882 |
| Manetas color Carbo | | 80305 | 70874 | 70885 |
| Manetas color Oro | | 80306 | 70876 | 70886 |
| Manetas color Rojo | | 80307 | 70877 | 70887 |
| Manetas color Lila | | 80308 | 70878 | 70888 |
| Manetas color Azul | | 80309 | 70879 | 70889 |

X8R-X (SZX 50X) (98-01)**50**

| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70872 | 70882 |
| Manetas color Carbo | | 80305 | 70874 | 70885 |
| Manetas color Oro | | 80306 | 70876 | 70886 |
| Manetas color Rojo | | 80307 | 70877 | 70887 |
| Manetas color Lila | | 80308 | 70878 | 70888 |
| Manetas color Azul | | 80309 | 70879 | 70889 |

CRM 75 R (89-94)**75**

| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70762 | 70622 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

NSR 75 NS-1 (92-94, 99-00)**75**

| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 71682 | 72382 |
| Manetas color Carbo | | 80385 | 71684 | 72385 |
| Manetas color Oro | | 80386 | 71686 | 72386 |
| Manetas color Rojo | | 80387 | 71687 | 72387 |
| Manetas color Lila | | 80388 | 71688 | 72388 |
| Manetas color Azul | | 80389 | 71689 | 72389 |

SA Vision 75 (91, 93, 98)**75**


| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 71662 | 71642 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

Scoopy 75 SH (87-95)**75**

| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 73561 | 70111 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

Scoopy SH 75D (93-95)**75**

| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 73561 | 70111 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

MTX 80 (87)**80**

| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70762 | 70622 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

Yupi SH 90 (91-94)**90**

| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 73111 | 72381 |
| Manetas color Carbo | | 80455 | 73114 | 72385 |
| Manetas color Oro | | 80456 | 73116 | 72386 |
| Manetas color Rojo | | 80457 | 73117 | 72387 |
| Manetas color Lila | | 80458 | 73118 | 72388 |
| Manetas color Azul | | 80459 | 73119 | 72389 |

Lead 100 (SCV)**100**

| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 73112 | 70112 |
| Manetas color Carbo | | 80925 | 73114 | 70115 |
| Manetas color Oro | | 80926 | 73116 | 70116 |
| Manetas color Rojo | | 80927 | 73117 | 70117 |
| Manetas color Lila | | 80928 | 73118 | 70118 |
| Manetas color Azul | | 80929 | 73119 | 70119 |

Scoopy SH 100 (96-98-01)**100**

| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70662 | 70632 |
| Manetas color Carbo | | 80245 | 70664 | 70635 |
| Manetas color Oro | | 80246 | 70666 | 70636 |
| Manetas color Rojo | | 80247 | 70667 | 70637 |
| Manetas color Lila | | 80248 | 70668 | 70638 |
| Manetas color Azul | | 80249 | 70669 | 70639 |

SJ 100 Bali (96-98)**100**

| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 73112 | 72382 |
| Manetas color Carbo | | 80455 | 73114 | 72385 |
| Manetas color Oro | | 80456 | 73116 | 72386 |
| Manetas color Rojo | | 80457 | 73117 | 72387 |
| Manetas color Lila | | 80458 | 73118 | 72388 |
| Manetas color Azul | | 80459 | 73119 | 72389 |

CBR 125 R (04-08)**125**

| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 75141 | 75101 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

CG 125 (04-07)**125**

| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 75132 | 72042 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

CR 125 (03-07)**125**

| | | | | |
|----------------------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen I+D Forjadas | | 00000 | 73791 | 70981 |
|----------------------------------|--|-------|-------|-------|

CR 125 R (92-95)**125**

| | | | | |
|----------------------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen Dch. Forjada | | 00000 | 71182 | 70982 |
|----------------------------------|--|-------|-------|-------|

CR 125 R (96-02)**125**

| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70851 | 70981 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

CRE (02-03)**125**

| | | | | |
|----------------------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen I+D Forjadas | | 00000 | 70851 | 70981 |
|----------------------------------|--|-------|-------|-------|

CRE 125R (04)**125**


| | | | | |
|----------------------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen I+D Forjadas | | 00000 | 73791 | 70981 |
|----------------------------------|--|-------|-------|-------|

CRE 125R (05-07)**125**

| | | | | |
|----------------------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen I+D Forjadas | | 00000 | 73791 | 70981 |
|----------------------------------|--|-------|-------|-------|

CRE Super Motard (02-03)**125**


| | | | | |
|----------------------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen I+D Forjadas | | 00000 | 70851 | 70981 |
|----------------------------------|--|-------|-------|-------|

CRE Super Motard (04)**125**

| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 73791 | 70981 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

FES Pantheon (03-07)**125**

Maneta color Origen

**FES Pantheon 125 (00-02)****125**

Maneta color Origen

**NES @ 125 (01-07)****125**

Maneta color Origen



Manetas color Carbo



Manetas color Oro



Manetas color Rojo



Manetas color Lila



Manetas color Azul

**NSR 125 F (90-92)****125**


Maneta color Origen

**NSR 125 R (89-92)****125**

Maneta color Origen

**PES 125 Passion (06-07)****125**

Maneta color Origen



Manetas color Carbo



Manetas color Oro



Manetas color Rojo




Manetas color Lila



Manetas color Azul

**SES 125 Dylan (02-07)****125**

Maneta color Origen



Manetas color Carbo



Manetas color Oro



Manetas color Rojo




Manetas color Lila



Manetas color Azul

**SH 125****125**

Maneta color Origen



Manetas color Carbo



Manetas color Oro



Manetas color Rojo



Manetas color Lila



Manetas color Azul

**SH 125 (04-07)****125**

Maneta color Origen



Manetas color Carbo



Manetas color Oro



Manetas color Rojo



Manetas color Lila



Manetas color Azul



S-Wing (07-08)

125



Maneta color Origen



00000

71532


70352

VT 125 Shadow (99-07)

125



Maneta color Origen




00000

71681


72131

XL 125

125



Maneta color Origen



00000

72052


72062

XL 125 V Varadero (01-03)

125



Maneta color Origen



00000

71182


72042

XL 125 V Varadero (04-08)

125



Maneta color Origen



00000

70892


72042

FES Pantheon (03-07)

150



Maneta color Origen



00000

71532

70352

FES Pantheon 150 (00-02)

150



Maneta color Origen




00000

71162


71172

NES @150 (01-07)

150



Maneta color Origen



00000

73651

71831

Manetas color Carbo



80935

73654

71835

Manetas color Oro



80936

73656

71836

Manetas color Rojo



80937

73657

71837

Manetas color Lila



80938

73658

71838

Manetas color Azul



80939

73659


71839

PES 150 Passion (06-07)

150



Maneta color Origen



00000

73651

71831

Manetas color Carbo



80935

73654

71835

Manetas color Oro



80936

73656

71836

Manetas color Rojo



80937

73657

71837

Manetas color Lila



80938

73658

71838

Manetas color Azul



80939

73659


71839

SES 150 Dylan (02-07)

150



Maneta color Origen



00000

73651

71831

Manetas color Carbo



80935

73654

71835

Manetas color Oro



80936

73656

71836

Manetas color Rojo



80937

73657

71837

Manetas color Lila



80938

73658

71838

Manetas color Azul



80939

73659


71839

SH 150 (03-07)

150



Maneta color Origen



00000

73651

71831

Manetas color Carbo



80935

73654

71835

Manetas color Oro



80936

73656

71836

Manetas color Rojo



80937

73657

71837

Manetas color Lila



80938

73658

71838

Manetas color Azul



80939

73659

71839

S-Wing (07-08)

150



Maneta color Origen




71532 70352

XL 200 R (->84)

200



Maneta color Origen




72032 72062

CRF 230 Enduro (04-07)

230



Maneta color Origen I+D Forjadas



73641 70981

CRF 230 Super Motard (04-07)

230



Maneta color Origen I+D Forjadas




73641 70981

CRF 230 Trail (04-07)

230



Maneta color Origen I+D Forjadas




73641 70981

CB 250 (92)

250



Maneta color Origen



71682 70352

CB 250 (93->)

250



Maneta color Origen




70342 70352

CBF 250 (04-07)

250



Maneta color Origen



75152 72042

CR 250 (89)

250



Maneta color Origen Dch. Forjada



71292 70982

CR 250 R (87-95)

250



Maneta color Origen Dch. Forjada




71182 70982

CR 250 R (96-03)

250



Maneta color Origen




70851 70981

CRE 250 Supermotard (04)

250



Maneta color Origen I+D Forjadas




73791 70981

CRE 250 Supermotard 2t (02-03)

250



Maneta color Origen I+D Forjadas




70851 70981

CRE 250 Supermotard 2t (04)

250



Maneta color Origen I+D Forjadas



73791 70981

CRE 250R (04) 250



Maneta color Origen I+D Forjadas  00000 73791 70981

CRE 250R (05) 250



Maneta color Origen I+D Forjadas  00000 75171 70981

CRE 250R (05-07) 250



Maneta color Origen I+D Forjadas  00000 73791 70981

CRE 250R (06-07) 250



Maneta color Origen  00000 75161 75091
Maneta color Origen I+D Forjadas  00000 75171 75081


CRE 250R 2t (02-03) 250



Maneta color Origen I+D Forjadas  00000 70851 70981

CRE 250R 2t (04) 250



Maneta color Origen I+D Forjadas  00000 73791 70981

CRF 250R (04-06) 250



Maneta color Origen I+D Forjadas  00000 73791 70981

CRF 250R (07) 250



Maneta color Origen  00000 75161 75091
Maneta color Origen I+D Forjadas  00000 75171 75081



CRF 250X (04-07) 250



Maneta color Origen I+D Forjadas  00000 73791 70981

CRM 250R Super Motard (05-06) 250



Maneta color Origen I+D Forjadas  00000 75171 75081
Maneta color Origen  00000 75161 75091

FES 250 Foresight (98-02, 05) 250



Maneta color Origen  00000 71162 71172

FES Pantheon 250 (98-02) 250



Maneta color Origen  00000 71162 71172

Forza-EX (05-08) 250



Maneta color Origen  00000 71531 72131


Forza-X (05-08) 250




Maneta color Origen  00000 71531 72131

NSS Jazz (05-07)**250**

Maneta color Origen

**NSS Jazz 250 (01-04)****250**

Maneta color Origen

**NX 250 Dominator (88-93)****250**


Maneta color Origen

**XR 250 R (87-92)****250**

Maneta color Origen

**XR 250 R (96-03)****250**

Maneta color Origen

**XR 250R (93-95)****250**


Maneta color Origen

**SH 300 (07-08)****300**


Maneta color Origen

**SH 300 ABS (07-08)****300**


Maneta color Origen

**XL 350 R (85-87)****350**


Maneta color Origen

**FJS 400 Silver Wing (06-08)****400**


Maneta color Origen

**XR 400 R (96-03)****400**

Maneta color Origen

**CB 450S****450**


Maneta color Origen

**CRE 450R (05-06)****450**

Maneta color Origen I+D Forjadas

**CRE 450R (07)****450**

Maneta color Origen



Maneta color Origen I+D Forjadas



CRE 450X (07)

450



Maneta color Origen I+D Forjadas



73791

70981

CRE Enduro (02-03)

450



Maneta color Origen I+D Forjadas



70851

70981

CRE Enduro (04)

450



Maneta color Origen I+D Forjadas



73791

70981

CRE Super Motard (02-03)

450



Maneta color Origen I+D Forjadas



70851

70981

CRE Super Motard (04)

450



Maneta color Origen I+D Forjadas



73791

70981

CRF 450X (05-07)

450



Maneta color Origen I+D Forjadas



73791

70981

CRM 450R (05-06)

450



Maneta color Origen I+D Forjadas



73791

70981

CRM 450R (07)

450



Maneta color Origen I+D Forjadas



75171

75081

Maneta color Origen



75161

75091

CRE 490ie (07)

490



Maneta color Origen I+D Forjadas



73791

70981

CB 500 (94-96)

500



Maneta color Origen



71681

70351

CBF 500 (04-07)

500



Maneta color Origen



71681

71711

CBF 500 ABS (04-07)

500



Maneta color Origen



71681

71711

NX 500 (88->89)

500



Maneta color Origen




70892

71062

NX 500 (90-94)

500



Maneta color Origen



70892

71412

VT 500 **500**



| | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|
| Maneta color Origen |  |  00000 |  73302 |  73282 |
|---------------------|---|---|---|---|

XL 500 R (82) **500**



| | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|
| Maneta color Origen |  |  00000 |  72052 |  72062 |
|---------------------|---|---|---|---|

CB 600 F Hornet (07) **600**



| | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|
| Maneta color Origen |  |  00000 |  73431 |  71711 |
|---------------------|---|---|---|---|

CB 600 F Hornet (98-06) **600**



| | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|
| Maneta color Origen |  |  00000 |  71681 |  71671 |
| Manetas color Rojo |  |  80607 |  71687 |  71677 |
| Manetas color Azul |  |  80609 |  71689 |  71679 |

CB 600 F2 (00-02) **600**



| | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|
| Maneta color Origen |  |  00000 |  71681 |  71671 |
| Manetas color Rojo |  |  80607 |  71687 |  71677 |
| Manetas color Azul |  |  80609 |  71689 |  71679 |

CBF 600 N (04-07) **600**



| | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|
| Maneta color Origen |  |  00000 |  71681 |  71711 |
|---------------------|---|---|---|---|

CBF 600 S (04-07) **600**



| | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|
| Maneta color Origen |  |  00000 |  71681 |  71711 |
|---------------------|---|---|---|---|

















CBR 600 (->90) **600**



| | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|
| Maneta color Origen |  |  00000 |  71742 |  70622 |
|---------------------|---|---|---|---|

CBR 600 (01-02) **600**



| | | | | |
|---------------------|---|--|--|--|
| Maneta color Origen |  |  00000 |  71741 |  71671 |
| Manetas color Carbo |  |  80565 |  71744 |  71675 |
| Manetas color Rojo |  |  80567 |  71747 |  71677 |
| Manetas color Azul |  |  80569 |  71749 |  71679 |











CBR 600 F (03-06) **600**



| | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|
| Maneta color Origen |  |  00000 |  71681 |  71671 |
|---------------------|---|---|---|---|
















CBR 600 F (89-92) **600**



| | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|
| Maneta color Origen |  |  00000 |  71741 |  70771 |
| Manetas color Carbo |  |  80555 |  71744 |  70775 |
| Manetas color Rojo |  |  80557 |  71747 |  70777 |
| Manetas color Azul |  |  80559 |  71749 |  70779 |

CBR 600 F (89-92) (Sin tensor) **600**



| | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|
| Maneta color Origen |  |  00000 |  71741 |  71731 |
| Manetas color Carbo |  |  80405 |  71744 |  71735 |
| Manetas color Rojo |  |  80407 |  71747 |  71737 |
| Manetas color Azul |  |  80409 |  71749 |  71739 |

CBR 600 F (93-98)**600**

| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 71741 | 70771 |
| Manetas color Carbo | | 80555 | 71744 | 70775 |
| Manetas color Rojo | | 80557 | 71747 | 70777 |
| Manetas color Azul | | 80559 | 71749 | 70779 |

CBR 600 F (99-02)**600**

| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 71681 | 71671 |
| Manetas color Carbo | | 80605 | 71684 | 71675 |
| Manetas color Rojo | | 80607 | 71687 | 71677 |
| Manetas color Azul | | 80609 | 71689 | 71679 |

CBR 600 F2 (91-94)**600**

| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 71741 | 70771 |
| Manetas color Carbo | | 80555 | 71744 | 70775 |
| Manetas color Rojo | | 80557 | 71747 | 70777 |
| Manetas color Azul | | 80559 | 71749 | 70779 |

CBR 600 F2 (91-94) (Sin tensor)**600**

| | | | | |
|-------------------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen S/ tensor | | 00000 | 71741 | 71731 |
| Manetas color Carbo | | 80405 | 71744 | 71735 |
| Manetas color Rojo | | 80407 | 71747 | 71737 |
| Manetas color Azul | | 80409 | 71749 | 71739 |

CBR 600 F3 (95-98)**600**

| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 71741 | 70771 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

CBR 600 F3 (95-98) (Sin tensor)**600**

| | | | | |
|-------------------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen S/ tensor | | 00000 | 71741 | 71731 |
| Manetas color Carbo | | 80405 | 71744 | 71735 |
| Manetas color Rojo | | 80407 | 71747 | 71737 |
| Manetas color Azul | | 80409 | 71749 | 71739 |

CBR 600 F4 (99-02)**600**

| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 71741 | 71671 |
| Manetas color Carbo | | 80565 | 71744 | 71675 |
| Manetas color Rojo | | 80567 | 71747 | 71677 |
| Manetas color Azul | | 80569 | 71749 | 71679 |

CBR 600 FS (01-02)**600**

| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 71741 | 71671 |
| Manetas color Carbo | | 80565 | 71744 | 71675 |
| Manetas color Rojo | | 80567 | 71747 | 71677 |
| Manetas color Azul | | 80569 | 71749 | 71679 |

CBR 600 RR (03-06)**600**

| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 73431 | 73621 |
| Manetas color Carbo | | 81065 | 73434 | 73625 |
| Manetas color Rojo | | 81067 | 73437 | 73627 |
| Manetas color Azul | | 81069 | 73439 | 73629 |

CBR 600 RR (07)**600**

| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 73431 | 73781 |
| Manetas color Carbo | | 00000 | 73434 | 73785 |
| Manetas color Rojo | | 00000 | 73437 | 73787 |
| Manetas color Azul | | 00000 | 73439 | 73789 |

FJS 600 Silver Wing (01-08)**600**

Maneta color Origen



71531

72131

NX 600 (88)**600**

Maneta color Origen



70892

71062

XL 600 V Transalp (87-93)**600**

Maneta color Origen



70892

70902

XL 600 V Transalp (94-96)**600**

Maneta color Origen



70892

71062

XR 600R (88-98)**600**

Maneta color Origen



71142

71152

FMX 650 (05-07)**650**

Maneta color Origen



70892

71062

NTV Deauville (93-95-97)**650**

Maneta color Origen



71681

70351

NX 650 (88-89)**650**

Maneta color Origen



70892

71062

NX 650 (88-89) (S/ tensor)**650**

Maneta color Origen S/ tensor



70892

72112

NX 650 Dominator (97-99)**650**

Maneta color Origen



70892

71422

SLR 650 (97-98)**650**

Maneta color Origen



70892

73132

XL 650 V Transalp (02)**650**

Maneta color Origen



70892

70902


XL 650 V Transalp (03-06)**650**

Maneta color Origen



70892

71062

XL 650 V Transalp (97-01)**650**

Maneta color Origen




70892

75122

XR 650 R (00-03)**650**

Maneta color Origen



00000

70851

70621

XR V 650 (88-89)**650**

Maneta color Origen



00000

70892

71062

CB 750 F2 (94-02)**750**

Maneta color Origen



00000

71681

72131

CB 750 Seven Fifty (91-96)**750**

Maneta color Origen




00000

71681

70351

CBX 750 (87)**750**

Maneta color Origen



00000

72072

70352

CBX 750 (87-01)**750**

Maneta color Origen



00000

72072

70352

NV 750 C (99-01)**750**

Maneta color Origen




00000

72071

72131

VFR 750 (90-96)**750**

Maneta color Origen



00000

70671

70771

Manetas color Carbo

81015

70674

70775

Manetas color Rojo

81017

70677

70777

Manetas color Azul

81019

70679

70779

VFR 750 (90-96) (Sin tensor)**750**

Maneta color Origen S/ tensor




00000

71771

71731

VFR 750 F (->87) (Sin tensor)**750**

Maneta color Origen S/ tensor




00000

72151

72141

VFR 750 F (87-97)**750**

Maneta color Origen



00000

70671

70771

Manetas color Carbo

81015

70674

70775

Manetas color Rojo

81017

70677

70777

Manetas color Azul

81019

70679

70779

VFR 750 F (87-97) (Sin tensor)**750**

Maneta color Origen S/ tensor



00000

71771

71731

VFR 750 R (88-90)**750**

Maneta color Origen



00000

70671

70771

Manetas color Carbo

81015

70674

70775

Manetas color Rojo

81017

70677

70777

Manetas color Azul

81019

70679

70779

VFR 750 R (88-90) (Sin tensor) 750



| | | | | | |
|---------------------|-----------|-------|-------|-------|--|
| Maneta color Origen | S/ tensor | | | | |
| | | 00000 | 71771 | 71731 | |

VFR 750F (->87) 750



| | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|--|
| Maneta color Origen | | | | |
| | 00000 | 71081 | 71191 | |

VT 750 C Shadow (97-08) 750



| | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|--|
| Maneta color Origen | | | | |
| | 00000 | 72071 | 72131 | |

XRV 750 (90-95) 750



| | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|--|
| Maneta color Origen | | | | |
| | 00000 | 70892 | 71062 | |

XRV 750 Africa Twin (90-95) 750



| | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|--|
| Maneta color Origen | | | | |
| | 00000 | 70892 | 71062 | |

XRV 750 Africa Twin (90-95) (Sin tensor) 750



| | | | | | |
|---------------------|-----------|-------|-------|-------|--|
| Maneta color Origen | S/ tensor | | | | |
| | | 00000 | 70892 | 72112 | |

XRV 750 Africa Twin (96-01) (Sin tensor) 750



| | | | | | |
|---------------------|-----------|-------|-------|-------|--|
| Maneta color Origen | S/ tensor | | | | |
| | | 00000 | 70892 | 72112 | |

VFR 800 (02) 800



| | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | | | |
| | 00000 | 72121 | 71671 | |
| Manetas color Carbo | | 81025 | 72124 | 71675 |
| Manetas color Rojo | | 81027 | 72127 | 71677 |
| Manetas color Azul | | 81029 | 72129 | 71679 |

VFR 800 A (02) 800




| | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | | | |
| | 00000 | 72121 | 71671 | |
| Manetas color Carbo | | 81025 | 72124 | 71675 |
| Manetas color Rojo | | 81027 | 72127 | 71677 |
| Manetas color Azul | | 81029 | 72129 | 71679 |

VFR 800 FI (02) 800




| | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | | | |
| | 00000 | 72121 | 71671 | |
| Manetas color Carbo | | 81025 | 72124 | 71675 |
| Manetas color Rojo | | 81027 | 72127 | 71677 |
| Manetas color Azul | | 81029 | 72129 | 71679 |

VFR 800 FI (98-01) 800



| | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | | | |
| | 00000 | 72121 | 71561 | |
| Manetas color Carbo | | 80775 | 72124 | 71565 |
| Manetas color Rojo | | 80777 | 72127 | 71567 |
| Manetas color Azul | | 80779 | 72129 | 71569 |

CB 900 F Hornet (02-03) 900



| | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | | | |
| | 00000 | 71681 | 71711 | |
| Manetas color Carbo | | 80785 | 71684 | 71715 |
| Manetas color Rojo | | 80787 | 71687 | 71717 |
| Manetas color Azul | | 80789 | 71689 | 71719 |

CB 900 F Hornet (04-07) 900



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 71681 | 71711 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

CBR 900 RR Fire Blade (00-01) 900



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 71741 | 70011 |
| Manetas color Carbo | | 80395 | 71744 | 70015 |
| Manetas color Rojo | | 80397 | 71747 | 70017 |
| Manetas color Azul | | 80399 | 71749 | 70019 |

CBR 900 RR Fire Blade (02) 900



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 73431 | 70011 |
| Manetas color Carbo | | 80595 | 73434 | 70015 |
| Manetas color Rojo | | 80597 | 73437 | 70017 |
| Manetas color Azul | | 80599 | 73439 | 70019 |

CBR 900 RR Fire Blade (92-94) 900



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 71741 | 70011 |
| Manetas color Carbo | | 80395 | 71744 | 70015 |
| Manetas color Rojo | | 80397 | 71747 | 70017 |
| Manetas color Azul | | 80399 | 71749 | 70019 |

CBR 900 RR Fire Blade (93) 900



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 71741 | 70771 |
| Manetas color Carbo | | 80555 | 71744 | 70775 |
| Manetas color Rojo | | 80557 | 71747 | 70777 |
| Manetas color Azul | | 80559 | 71749 | 70779 |

CBR 900 RR Fire Blade (95-96) 900



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 71741 | 70771 |
| Manetas color Carbo | | 80555 | 71744 | 70775 |
| Manetas color Rojo | | 80557 | 71747 | 70777 |
| Manetas color Azul | | 80559 | 71749 | 70779 |

CBR 900 RR Fire Blade (98-99) 900



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 71741 | 71671 |
| Manetas color Carbo | | 80565 | 71744 | 71675 |
| Manetas color Rojo | | 80567 | 71747 | 71677 |
| Manetas color Azul | | 80569 | 71749 | 71679 |

CBF 1000 (06-07) 1000



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 72121 | 71711 |
| Manetas color Carbo | | 00000 | 72124 | 71715 |
| Manetas color Rojo | | 00000 | 72127 | 71717 |
| Manetas color Azul | | 00000 | 72129 | 71719 |

CBF 1000 ABS (06-07) 1000



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 72121 | 71711 |
| Manetas color Carbo | | 00000 | 72124 | 71715 |
| Manetas color Rojo | | 00000 | 72127 | 71717 |
| Manetas color Azul | | 00000 | 72129 | 71719 |

CBR 1000 F (87-92) 1000



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 72071 | 70771 |
| Manetas color Carbo | | 80765 | 72074 | 70775 |
| Manetas color Rojo | | 80767 | 72077 | 70777 |
| Manetas color Azul | | 80769 | 72079 | 70779 |

CBR 1000 RR (04-07)**1000**

| | | | | | |
|---------------------|--|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | | 00000 | 73681 | 73781 |
| Manetas color Carbo | | | 80985 | 73684 | 73785 |
| Manetas color Rojo | | | 80987 | 73687 | 73787 |
| Manetas color Azul | | | 80989 | 73689 | 73789 |

CBR 1000F (93-99)**1000**


| | | | | | |
|---------------------|--|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | | 00000 | 72071 | 70771 |
| Manetas color Carbo | | | 80765 | 72074 | 70775 |
| Manetas color Rojo | | | 80767 | 72077 | 70777 |
| Manetas color Azul | | | 80769 | 72079 | 70779 |

VTR 1000 F Fire Storm (97-02)**1000**

| | | | | | |
|---------------------|--|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | | 00000 | 72121 | 71671 |
| Manetas color Carbo | | | 81025 | 72124 | 71675 |
| Manetas color Rojo | | | 81027 | 72127 | 71677 |
| Manetas color Azul | | | 81029 | 72129 | 71679 |

VTR 1000 SP (00)**1000**

| | | | | | |
|---------------------|--|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | | 00000 | 72121 | 70011 |
| Manetas color Carbo | | | 80755 | 72124 | 70015 |
| Manetas color Rojo | | | 80757 | 72127 | 70017 |
| Manetas color Azul | | | 80759 | 72129 | 70019 |

VTR 1000 SP-1 (01)**1000**


| | | | | | |
|---------------------|--|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | | 00000 | 72121 | 70011 |
| Manetas color Carbo | | | 80755 | 72124 | 70015 |
| Manetas color Rojo | | | 80757 | 72127 | 70017 |
| Manetas color Azul | | | 80759 | 72129 | 70019 |

VTR 1000 SP-2 (02=>)**1000**

| | | | | | |
|---------------------|--|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | | 00000 | 72121 | 70011 |
| Manetas color Carbo | | | 80755 | 72124 | 70015 |
| Manetas color Rojo | | | 80757 | 72127 | 70017 |
| Manetas color Azul | | | 80759 | 72129 | 70019 |

XL V 1000 Varadero (03-07)**1000**

| | | | | | |
|---------------------|--|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | | 00000 | 73641 | 71561 |
|---------------------|--|--|-------|-------|-------|

CBR 1100 XX Super Black Bird (97-06)**1100**

| | | | | | |
|---------------------|--|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | | 00000 | 72121 | 71561 |
| Manetas color Carbo | | | 80775 | 72124 | 71565 |
| Manetas color Rojo | | | 80777 | 72127 | 71567 |
| Manetas color Azul | | | 80779 | 72129 | 71569 |

CBR 1100 XX Super Blackbird (03-06)**1100**

| | | | | | |
|---------------------|--|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | | 00000 | 72121 | 71561 |
| Manetas color Carbo | | | 80775 | 72124 | 71565 |
| Manetas color Rojo | | | 80777 | 72127 | 71567 |
| Manetas color Azul | | | 80779 | 72129 | 71569 |

VT 1100 C (94->)**1100**

| | | | | | |
|---------------------|--|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | | 00000 | 72071 | 72131 |
|---------------------|--|--|-------|-------|-------|

VT 1100 C Shadow (87-88, 92-93)**1100**

| | | | | | |
|---------------------|--|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | | 00000 | 72071 | 70351 |
|---------------------|--|--|-------|-------|-------|

VT 1100 C Shadow (94-96)**1100**

Maneta color Origen



00000



72071



72131

VT 1100 C Shadow (97-05)**1100**

Maneta color Origen



00000



72071



72131

CB 1300 (03)**1300**

Maneta color Origen



00000



73681



73671

Manetas color Carbo



81075

73684

73675

Manetas color Rojo



81077

73687

73677

Manetas color Azul



81079

73689

73679

VTX 1300 (03-07) (03-07)**1300**

Maneta color Origen



00000



72071



72131


HUSQVARNA

CR (03-07)

125



Maneta color Origen Dch. Forjada



00000

70071


70961

SM S (00-06)

125



Maneta color Origen



00000

70071

70731

SM S (07)

125



Maneta color Origen



00000

70951


70731

WR (03-07)

125



Maneta color Origen Dch. Forjada



00000

70071


70961

WRE (00-06)

125



Maneta color Origen



00000

70071


70731

WRE (07)

125



Maneta color Origen



00000

70951

70731

CR (02-04)

250



Maneta color Origen Dch. Forjada



00000

70071

70961

TC (04)

250



Maneta color Origen Izd. Corta



00000

73761

73901

TC (05-07)

250



Maneta color Origen I. C. I+D Forjad




00000

73771

70961

Maneta color Origen Izd. Corta



00000

73761


71341

TE (04)

250



Maneta color Origen Izd. Corta



00000

73761

73901

TE (05-07)

250



Maneta color Origen I. C. I+D Forjad




00000

73771

70961

Maneta color Origen Izd. Corta



00000

73761


71341

WR (02-07)

250



Maneta color Origen Dch. Forjada




00000

70071

70961

SMR (03-04)

450



Maneta color Origen I. C. I+D Forjad




00000

73771

70961

Maneta color Origen Izd. Corta



00000

73761

71341

TC (03-07) 450



| | | | | |
|---------------------|------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | | | |
| | | 00000 | 73771 | 70961 |
| Maneta color Origen | Izd. Corta | | | |
| | | 00000 | 73761 | 71341 |

TE (03-07) 450



| | | | | |
|---------------------|------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | Izd. Corta | | | |
| | | 00000 | 73761 | 71341 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | | | |
| | | 00000 | 73771 | 70961 |

SMR (05-07) 510



| | | | | |
|---------------------|------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | | | |
| | | 00000 | 73771 | 70961 |
| Maneta color Origen | Izd. Corta | | | |
| | | 00000 | 73761 | 71341 |

TC (05-07) 510



| | | | | |
|---------------------|------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | | | |
| | | 00000 | 73771 | 70961 |
| Maneta color Origen | Izd. Corta | | | |
| | | 00000 | 73761 | 71341 |

TE (05-07) 510



| | | | | |
|---------------------|------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | | | |
| | | 00000 | 73771 | 70961 |
| Maneta color Origen | Izd. Corta | | | |
| | | 00000 | 73761 | 71341 |

TE Centennial (04) 510



| | | | | |
|---------------------|------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | Izd. Corta | | | |
| | | 00000 | 73761 | 71341 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | | | |
| | | 00000 | 73771 | 70961 |

TE R Motard (04) 510



| | | | | |
|---------------------|------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | Izd. Corta | | | |
| | | 00000 | 73761 | 71341 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | | | |
| | | 00000 | 73771 | 70961 |

SMR (01-02) 570



| | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | | |
| | 00000 | 70071 | 73391 |

SMR (03-04) 570



| | | | | |
|---------------------|--------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | Dch. Forjada | | | |
| | | 00000 | 70071 | 70961 |

TC (02) 570



| | | | | |
|---------------------|--------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | Dch. Forjada | | | |
| | | 00000 | 70071 | 70961 |

TE (02) 570



| | | | | |
|---------------------|--------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | Dch. Forjada | | | |
| | | 00000 | 70071 | 70961 |

LT (00-01) 610



| | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | | |
| | 00000 | 70951 | 70731 |

SM S (00-01) 610



| | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | | |
| | 00000 | 70951 | 70731 |

SM S (03-04)

610



Maneta color Origen



70951



70731

SM S (06)

610



Maneta color Origen



70951



71341

TE E Dual Purpose (06)

610



Maneta color Origen



70951



71341

HYOSUNG

SD 50 (05-07) 50




Maneta color Origen



SF 50 B Racing (05-07) 50




Maneta color Origen




SF 50 R Rally (05-07) 50




Maneta color Origen




SF 100 R Rally (05-07) 100



Maneta color Origen




Aquila GV 125 (05-07) 125




Maneta color Origen




Aquila GV 125 C (05-07) 125




Maneta color Origen




Cruise GA 125F (05-06) 125




Maneta color Origen



GF 125 (05-06) 125




Maneta color Origen



GT 125 Comet 125




Maneta color Origen




GT 125 Comet (05-07) 125




Maneta color Origen




GT 125 R (05-07) 125




Maneta color Origen




GV 125 Aquila 125




Maneta color Origen




Karion RT 125D (05-07) 125



Maneta color Origen



RX 125 D (05-07) 125



Maneta color Origen



RX 125 SM (05-07)

125



Maneta color Origen



00000



73942



70332

Aquila GV 250 (05-07)

250



Maneta color Origen



00000



73941



70331

GT 250 Comet

250



Maneta color Origen



00000



73942



70332

GT 250 Comet (05-07)

250



Maneta color Origen



00000



73942



70332

GT 250 R (05-07)

250



Maneta color Origen



00000



73942



70332

GT 250 S (05-07)

250



Maneta color Origen



00000




73942



70332

GV 250 Aquila

250



Maneta color Origen



00000



73941



70331

Aquila GV 650 (05-07)

650



Maneta color Origen



00000



73941



74311

GT 650 Comet

650



Maneta color Origen



00000



73942



70332

GT 650 Comet (05-07)

650



Maneta color Origen



00000



73942



70332

GT 650 R (05-07)

650



Maneta color Origen



00000



73942



70332

GT 650 S (05-07)

650



Maneta color Origen



00000



73942













70332

ITALJET

Dragster 50

50













| |  |  |  |  |
|---------------------|---|---|---|---|
| Maneta color Origen |  | 00000 | 70051 | 70051 |
| Manetas color Carbo |  | 80015 | 70054 | 70055 |
| Manetas color Oro |  | 80016 | 70056 | 70056 |
| Manetas color Rojo |  | 80017 | 70057 | 70057 |
| Manetas color Lila |  | 80018 | 70058 | 70058 |
| Manetas color Azul |  | 80019 | 70059 | 70059 |

Formula 50


50













| |  |  |  |  |
|---------------------|---|---|---|---|
| Maneta color Origen |  | 00000 | 70232 | 70232 |
| Manetas color Carbo |  | 80075 | 70234 | 70235 |
| Manetas color Oro |  | 80076 | 70236 | 70236 |
| Manetas color Rojo |  | 80077 | 70237 | 70237 |
| Manetas color Lila |  | 80078 | 70238 | 70238 |
| Manetas color Azul |  | 80079 | 70239 | 70239 |

Formula 50 (Bomba AJP)

50













| |  |  |  |  |
|---------------------|---|---|---|---|
| Maneta color Origen |  | 00000 | 70052 | 70052 |
| Manetas color Carbo |  | 80015 | 70054 | 70055 |
| Manetas color Oro |  | 80016 | 70056 | 70056 |
| Manetas color Rojo |  | 80017 | 70057 | 70057 |
| Manetas color Lila |  | 80018 | 70058 | 70058 |
| Manetas color Azul |  | 80019 | 70059 | 70059 |

Pista 50

50



| |  |  |  |  |
|---------------------|---|---|---|---|
| Maneta color Origen |  | 00000 | 70232 | 70232 |
| Manetas color Carbo |  | 80075 | 70234 | 70235 |
| Manetas color Oro |  | 80076 | 70236 | 70236 |
| Manetas color Rojo |  | 80077 | 70237 | 70237 |
| Manetas color Lila |  | 80078 | 70238 | 70238 |
| Manetas color Azul |  | 80079 | 70239 | 70239 |


KAWASAKI

KX 65 (00-07)

65



Maneta color Origen



KX 85 (01-07)

85



Maneta color Origen




Eliminator (02-07)

125



Maneta color Origen



KX (06-07)

125



Maneta color Origen I+D Forjadas



KX (94-96)

125



Maneta color Origen Izd. Forjada



KX 125 (00-05)

125



Maneta color Origen



KX 125 (90-93)

125



Maneta color Origen




KX 125 (97-99)

125




Maneta color Origen



EL (96-04)

250




Maneta color Origen




KLX (93-95)

250



Maneta color Origen



KX (05-07)

250



Maneta color Origen I+D Forjadas



KX (94-96)

250



Maneta color Origen I+D Forjadas



KX 250 (00-04)

250



Maneta color Origen



KX 250 (97-99)

250



Maneta color Origen



KX F (04) 250



| | | | | |
|----------------------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen I+D Forjadas | | 00000 | 71041 | 71331 |
|----------------------------------|--|-------|-------|-------|

KX F (05-07) 250



| | | | | |
|----------------------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen I+D Forjadas | | 00000 | 71201 | 71331 |
|----------------------------------|--|-------|-------|-------|

ZZR (96-04) 250



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70441 | 70021 |
| Manetas color Carbo | | 81035 | 70444 | 70025 |
| Manetas color Rojo | | 81037 | 70447 | 70027 |
| Manetas color Azul | | 81039 | 70449 | 70029 |

KLX (97-03) 300



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 74951 | 75011 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

Z 400 II (91) 400



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 71962 | 71952 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

ZX 400 (85) 400



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 71962 | 71952 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

ZXR (90) 400



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 71442 | 70912 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

ZXR (91-99) 400



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70441 | 70021 |
| Manetas color Carbo | | 81035 | 70444 | 70025 |
| Manetas color Rojo | | 81037 | 70447 | 70027 |
| Manetas color Azul | | 81039 | 70449 | 70029 |

ZXR (con tensor) (90) 400



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70442 | 70022 |
| Manetas color Carbo | | 81035 | 70444 | 70025 |
| Manetas color Rojo | | 81037 | 70447 | 70027 |
| Manetas color Azul | | 81039 | 70449 | 70029 |

KX F (06-07) 450



| | | | | |
|----------------------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen I+D Forjadas | | 00000 | 74941 | 71331 |
|----------------------------------|--|-------|-------|-------|

EN 500 Vulcan (92-03) 500



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 71941 | 71931 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

EN Vulcan (92-03) 500



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 71941 | 71931 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

ER-5 (04-05) 500




Maneta color Origen



KLE (91-07) 500




Maneta color Origen



ER-5 (97) 500



Maneta color Origen



KLE (con tensor) (91-07) 500



Maneta color Origen



ER-5 (98-03) 500



Maneta color Origen



Manetas color Carbo



Manetas color Rojo



Manetas color Azul



KLE 500 (91-02) (Sin tensor) 500




Maneta color Origen Sin tensor



GPZ 500 S (87-91) 500



Maneta color Origen



KLE 500 (91-07) 500



Maneta color Origen



GPZ 500 S (92-03) 500



Maneta color Origen



KX (92-96) 500



Maneta color Origen I+D Forjadas



GPZ 500 S (92-03) (Sin tensor) 500



Maneta color Origen Sin tensor



KX (97-03) 500



Maneta color Origen I+D Forjadas



GPZ (84-85) 550



Maneta color Origen



GT 550 (83) 550



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | | | |
| | | 00000 | 72182 | 71952 |

GT 550 (84-87) 550



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | | | |
| | | 00000 | 71962 | 71952 |

Zephyr 550 (91-95) 550



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | | | |
| | | 00000 | 70441 | 70021 |

GPX 600 R (88-90) 600



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | | | |
| | | 00000 | 70552 | 71972 |

GPZ R (87-88) 600



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | | | |
| | | 00000 | 70552 | 71972 |

KL 600 (85-86) 600



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | | | |
| | | 00000 | 70642 | 73382 |

KLR (91-94) 600



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | | | |
| | | 00000 | 70642 | 72202 |

ZL Eliminator (95-97) 600



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | | | |
| | | 00000 | 71941 | 71931 |

ZX-6R (95-97) (Sin tensor) 600



| | | | | |
|--------------------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen Sin tensor | | | | |
| | | 00000 | 71442 | 70912 |

ZX-6R (97) 600



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | | | |
| | | 00000 | 70441 | 71451 |
| Manetas color Carbo | | | | |
| | | 00000 | 70444 | 71459 |
| Manetas color Rojo | | | | |
| | | 00000 | 70447 | 71455 |
| Manetas color Azul | | | | |
| | | 00000 | 70449 | 71457 |

ZX-6R (98-99) 600



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | | | |
| | | 00000 | 70441 | 71451 |
| Manetas color Carbo | | | | |
| | | 80195 | 70444 | 71455 |
| Manetas color Rojo | | | | |
| | | 80197 | 70447 | 71457 |
| Manetas color Azul | | | | |
| | | 80199 | 70449 | 71459 |

ZX-6R Ninja (00-01) 600



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | | | |
| | | 00000 | 71461 | 71451 |

ZX-6R Ninja (95-97) 600



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | | | |
| | | 00000 | 72012 | 70022 |
| Manetas color Carbo | | | | |
| | | 81005 | 72014 | 70025 |
| Manetas color Rojo | | | | |
| | | 81007 | 72017 | 70027 |
| Manetas color Azul | | | | |
| | | 81009 | 72019 | 70029 |

ZX-6R Ninja (95-97) (Sin tensor) 600



Maneta color Origen   00000  71442  70912

ZZR (04-06) 600



Maneta color Origen   00000  74932  74962






ZZR 600 (87) 600



Maneta color Origen   00000  70552  71972

ZZR 600 (90-03) 600



Maneta color Origen   00000  72012  70022
 Manetas color Carbo   81005  72014  70025
 Manetas color Rojo   81007  72017  70027
 Manetas color Azul   81009  72019  70029

ZZR 600 (90-03) (Sin tensor) 600



Maneta color Origen Sin tensor   00000  71442  70912

ZX-6R Ninja (02) 636



Maneta color Origen   00000  71461  71451

ZX-6R Ninja (03-04) 636



Maneta color Origen   00000  74932  74962

ZX-6R Ninja (05-06) 636



Maneta color Origen   00000  74932  74972

ZX-6R Ninja (07) 636



Maneta color Origen   00000  74932  74982

EJ (99-06) 650



Maneta color Origen   00000  71461  71931

ER-6 F (06-07) 650



Maneta color Origen   00000  70441  74961

ER-6 F ABS (06-07) 650



Maneta color Origen   00000  70441  74961

ER-6 N (06-07) 650



Maneta color Origen   00000  70441  74961

ER-6 N ABS (06-07)

650



Maneta color Origen



70441

74961

KL 650 (87-89, 01-02)

650



Maneta color Origen



70642

72202

KL 650 Tengai (89-94)

650



Maneta color Origen



70642

72202

KLE Versys (07)

650



Maneta color Origen



70441

74961

KLR (95-04)

650



Maneta color Origen



70642

72202

KLR 650 (95-04)

650



Maneta color Origen




70642

72202

KLX 650 (93-95)

650



Maneta color Origen



70641

70541

KLX R (96-01)

650



Maneta color Origen



74951

75011

GPX 750 R (87-89)

750



Maneta color Origen



71992

71972

VN 750 Twin (94)

750



Maneta color Origen



70551

70561

Z-750 (04-06)

750



Maneta color Origen



70441

74961

Z-750 (07)

750



Maneta color Origen



74931

71631

Z-750 S (05-06)

750



Maneta color Origen



70441

74961

ZR Zephyr (91-95)

750



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70441 | 70021 |
| Manetas color Carbo | | 81035 | 70444 | 70025 |
| Manetas color Rojo | | 81037 | 70447 | 70027 |
| Manetas color Azul | | 81039 | 70449 | 70029 |

ZR-7 (99-03)

750



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70441 | 70021 |
| Manetas color Carbo | | 81035 | 70444 | 70025 |
| Manetas color Rojo | | 81037 | 70447 | 70027 |
| Manetas color Azul | | 81039 | 70449 | 70029 |

ZR-7 S (99-03)

750



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70441 | 70021 |
| Manetas color Carbo | | 81035 | 70444 | 70025 |
| Manetas color Rojo | | 81037 | 70447 | 70027 |
| Manetas color Azul | | 81039 | 70449 | 70029 |

ZX-7R (96-02)

750



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 71582 | 74992 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

ZX7-RR (96-98)

750



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 71582 | 70912 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

ZX7-RR (con tensor) (96-98)

750



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 71582 | 70022 |
| Manetas color Carbo | | 80795 | 71584 | 70025 |
| Manetas color Rojo | | 80797 | 71587 | 70027 |
| Manetas color Azul | | 80799 | 71589 | 70029 |

ZXR 750 (89-95)

750



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 71582 | 70022 |
| Manetas color Carbo | | 80795 | 71584 | 70025 |
| Manetas color Rojo | | 80797 | 71587 | 70027 |
| Manetas color Azul | | 80799 | 71589 | 70029 |

ZXR R (91-94)

750



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 71582 | 70912 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

ZXR R (con tensor) (91-94)

750



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 71582 | 70022 |
| Manetas color Carbo | | 80795 | 71584 | 70025 |
| Manetas color Rojo | | 80797 | 71587 | 70027 |
| Manetas color Azul | | 80799 | 71589 | 70029 |

ZXR-750 (89-95) (Sin tensor)

750



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 71582 | 70912 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

VN 800 Classic (96-06)

800



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 71941 | 71931 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

VN 800 Drifter (99-01) 800



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 71891 | 71631 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

VN 800 Vulcan (95-98) 800



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 71941 | 71931 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

GPZ 900 R (84-85) 900



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 71992 | 71972 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

GPZ 900 R (90) 900



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 71582 | 70022 |
| Manetas color Carbo | | 80795 | 71584 | 70025 |
| Manetas color Rojo | | 80797 | 71587 | 70027 |
| Manetas color Azul | | 80799 | 71589 | 70029 |

VN Classic (06-07) 900



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 71981 | 71631 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

VN Custom (07) 900



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 71981 | 71631 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

ZX-9R (94-97) 900



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 71582 | 70022 |
| Manetas color Carbo | | 80795 | 71584 | 70025 |
| Manetas color Rojo | | 80797 | 71587 | 70027 |
| Manetas color Azul | | 80799 | 71589 | 70029 |

ZX-9R (94-97) (Sin tensor) 900



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 71582 | 70912 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

ZX-9R (98-01) (Sin tensor) 900



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 71441 | 71451 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

ZX-9R (98-03) 900



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 71461 | 71451 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

GPZ 1000 RX (86-88) 1000



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 71992 | 71972 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

GPZ RX (86-88) 1000



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 71992 | 71972 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

GTR (96-03)**1000**

Maneta color Origen



00000

71582

70912

GTR (con tensor) (96-03)**1000**

Maneta color Origen



00000

71582

70022

Manetas color Carbo



80795

71584

70025

Manetas color Rojo



80797

71587

70027

Manetas color Azul



80799

71589

70029

KLV (04-05)**1000**

Maneta color Origen




00000

71541

71451

Z-1000 (07)**1000**

Maneta color Origen




00000

74931

74981

ZX 10 (88-90)**1000**

Maneta color Origen



00000

71582

70912

ZX 10 (con tensor) (88-90)**1000**

Maneta color Origen



00000

71582

70022

Manetas color Carbo



80795

71584

70025

Manetas color Rojo



80797

71587

70027

Manetas color Azul



80799

71589

70029

ZX-10 (88-89) (Sin tensor)**1000**

Maneta color Origen



00000

71582

70912

ZX-10 (88-90)**1000**

Maneta color Origen



00000

71582

70022

Manetas color Carbo



80795

71584

70025

Manetas color Rojo



80797

71587

70027

Manetas color Azul




80799

71589

70029

ZX-10R Ninja (04-05)**1000**

Maneta color Origen




00000

74932

74962

ZX-10R Ninja (06-07)**1000**

Maneta color Origen




00000

74932

74982

GPZ 1100 (95-97)**1100**

Maneta color Origen



00000

71582

70022

Manetas color Carbo



80795

71584

70025

Manetas color Rojo



80797

71587

70027

Manetas color Azul




80799

71589

70029

ZR Zephyr 1100 (92-95)**1100**

Maneta color Origen



00000

74921

70021

ZRX (97-99) 1100




Maneta color Origen



ZRX R (01-03) 1200



Maneta color Origen



ZRX (con tensor) (97-99) 1100



Maneta color Origen



Manetas color Carbo




Manetas color Rojo



Manetas color Azul



ZRX R (04-06) 1200



Maneta color Origen



ZRX S (01-03) 1200



Maneta color Origen



ZZR 1100 (90-99) 1100



Maneta color Origen



Manetas color Carbo




Manetas color Rojo



Manetas color Azul



ZRX S (04) 1200



Maneta color Origen



ZZR 1100 (90-99) (Sin tensor) 1100



Maneta color Origen



ZX-12R Ninja (00-06) 1200




Maneta color Origen



ZRX (01-03) 1200




Maneta color Origen




ZZR (02-03) 1200



Maneta color Origen



ZRX (04) 1200



Maneta color Origen



ZZR (con tensor) (02-03) 1200



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 71582 | 70022 |
| Manetas color Carbo | | 80795 | 71584 | 70025 |
| Manetas color Rojo | | 80797 | 71587 | 70027 |
| Manetas color Azul | | 80799 | 71589 | 70029 |

ZZR (06) 1400



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 74912 | 74982 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

ZZR ABS (06) 1400



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 74912 | 74982 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

VN 1500 (94-95) 1500



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 70451 | 71931 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

VN 1500 Classic (96-99) 1500



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 71581 | 71101 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

VN 1500 Classic Tourer (98-01) 1500



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 71621 | 71631 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

VN Classic FI (00-02) 1500



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 71621 | 71631 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

VN Classic Tourer FI (01-03) 1500



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 71621 | 71631 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

VN Drifter (99-00) 1500



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 71621 | 71631 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

VN Main Streak (02-03) 1500



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 71621 | 71631 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

VN Classic (03-06) 1600



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 71621 | 71631 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

VN Classic Tourer (05-06) 1600



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 71621 | 71631 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

VN Main Streak (04-06) 1600



| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | 00000 | 71621 | 71631 |
|---------------------|--|-------|-------|-------|

VN (04-06)

2000



Maneta color Origen



71981



71631


KEEWAY

F-Act (06-07)

50



Maneta color Origen



00000

74352

74372

Flash (06-07)

50



Maneta color Origen



00000

74352

74372

Focus (06-07)

50



Maneta color Origen



00000

74352

74372

Hurricane (06-07)

50



Maneta color Origen



00000

74352

74372

Matrix (06-07)

50



Maneta color Origen



00000

74352


74372

RY8 (06-07)

50



Maneta color Origen



00000

74352

74372

ARN (06-07)

125



Maneta color Origen



00000

74382


70882

Focus (06-07)

125



Maneta color Origen



00000

74352


74372

Matrix (06-07)

125



Maneta color Origen



00000

74352


74372

Speed (06-07)

125



Maneta color Origen



00000

74362

70332

Superlight

125



Maneta color Origen



00000

74501


74511

ARN (06-07)

150



Maneta color Origen



00000

74382

70882

Focus (06-07)

150



Maneta color Origen



00000

74352

74372

Matrix (06-07)

150



Maneta color Origen




00000

74352

74372

Speed (06-07)

150



Maneta color Origen



74362

70332

Superlight

150



Maneta color Origen



74501

74511

Landcruiser

250



Maneta color Origen



74501

74511

KTM

65 MX 65



| | | | | |
|---------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | <input type="radio"/> | 00000 | 70032 | 70042 |
|---------------------|-----------------------|-------|-------|-------|

125 EXC (04) 125



| | | | | |
|---------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | <input type="radio"/> | 00000 | 73731 | 70961 |
| Maneta color Origen | <input type="radio"/> | 00000 | 73771 | 70961 |
| Maneta color Origen | <input type="radio"/> | 00000 | 73751 | 71341 |
| Maneta color Origen | <input type="radio"/> | 00000 | 73761 | 71341 |

125 EXC (05) 125



| | | | | |
|---------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | <input type="radio"/> | 00000 | 73771 | 70961 |
| Maneta color Origen | <input type="radio"/> | 00000 | 73751 | 71341 |
| Maneta color Origen | <input type="radio"/> | 00000 | 73761 | 71341 |
| Maneta color Origen | <input type="radio"/> | 00000 | 73731 | 70961 |

125 EXC (06-07) 125



| | | | | |
|---------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | <input type="radio"/> | 00000 | 73731 | 74011 |
| Maneta color Origen | <input type="radio"/> | 00000 | 73751 | 74001 |
| Maneta color Origen | <input type="radio"/> | 00000 | 73771 | 74011 |
| Maneta color Origen | <input type="radio"/> | 00000 | 73761 | 74001 |

125 EXC SIX DAYS (04) 125



| | | | | |
|---------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | <input type="radio"/> | 00000 | 73761 | 71341 |
| Maneta color Origen | <input type="radio"/> | 00000 | 73751 | 71341 |
| Maneta color Origen | <input type="radio"/> | 00000 | 73771 | 70961 |
| Maneta color Origen | <input type="radio"/> | 00000 | 73731 | 70961 |

125 SX (04) 125



| | | | | |
|---------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | <input type="radio"/> | 00000 | 73751 | 71341 |
| Maneta color Origen | <input type="radio"/> | 00000 | 73771 | 70961 |
| Maneta color Origen | <input type="radio"/> | 00000 | 73731 | 70961 |
| Maneta color Origen | <input type="radio"/> | 00000 | 73761 | 71341 |

125 SX (06-07) 125



| | | | | |
|---------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | <input type="radio"/> | 00000 | 73731 | 74011 |
| Maneta color Origen | <input type="radio"/> | 00000 | 73761 | 74001 |
| Maneta color Origen | <input type="radio"/> | 00000 | 73751 | 74001 |
| Maneta color Origen | <input type="radio"/> | 00000 | 73771 | 74011 |

125 SXS (04) 125



| | | | | |
|---------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | <input type="radio"/> | 00000 | 73761 | 71341 |
| Maneta color Origen | <input type="radio"/> | 00000 | 73731 | 70961 |
| Maneta color Origen | <input type="radio"/> | 00000 | 73751 | 71341 |
| Maneta color Origen | <input type="radio"/> | 00000 | 73771 | 70961 |

125 SXS (06-07) 125




| | | | | |
|---------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | <input type="radio"/> | 00000 | 73761 | 74001 |
| Maneta color Origen | <input type="radio"/> | 00000 | 73751 | 74001 |
| Maneta color Origen | <input type="radio"/> | 00000 | 73771 | 74011 |
| Maneta color Origen | <input type="radio"/> | 00000 | 73731 | 74011 |

200 EXC (04) 200



| | | | | |
|---------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | <input type="radio"/> | 00000 | 73731 | 70961 |
| Maneta color Origen | <input type="radio"/> | 00000 | 73751 | 71341 |
| Maneta color Origen | <input type="radio"/> | 00000 | 73761 | 71341 |
| Maneta color Origen | <input type="radio"/> | 00000 | 73771 | 70961 |

200 EXC (05)**200**

| | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73731 | 74011 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73771 | 74011 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | <input type="radio"/> | 00000 | 73751 | 74001 |
| Maneta color Origen | Izd. Corta | <input type="radio"/> | 00000 | 73761 | 74001 |

200 EXC (06-07)**200**


| | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | Izd. Corta | <input type="radio"/> | 00000 | 73761 | 74001 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | <input type="radio"/> | 00000 | 73751 | 74001 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73771 | 74011 |
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73731 | 74011 |

200 SX (04)**200**

| | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | Izd. Corta | <input type="radio"/> | 00000 | 73761 | 71341 |
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73731 | 70961 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | <input type="radio"/> | 00000 | 73751 | 71341 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73771 | 70961 |

200 XC (06-07)**200**

| | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | Izd. Corta | <input type="radio"/> | 00000 | 73761 | 74001 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | <input type="radio"/> | 00000 | 73751 | 74001 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73771 | 74011 |
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73731 | 74011 |

200 XC-W (06-07)**200**

| | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | Izd. Larga | <input type="radio"/> | 00000 | 73751 | 74001 |
| Maneta color Origen | Izd. Corta | <input type="radio"/> | 00000 | 73761 | 74001 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73771 | 74011 |
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73731 | 74011 |

250 EXC (03-04)**250**

| | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73771 | 70961 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | <input type="radio"/> | 00000 | 73751 | 71341 |
| Maneta color Origen | Izd. Corta | <input type="radio"/> | 00000 | 73761 | 71341 |
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73731 | 70961 |

250 EXC (05)**250**

| | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | Izd. Corta | <input type="radio"/> | 00000 | 73761 | 74001 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | <input type="radio"/> | 00000 | 73751 | 74001 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73771 | 74011 |
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73731 | 74011 |

250 EXC (06-07)**250**

| | | | | | |
|---------------------|--------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | I+D Forjadas | <input type="radio"/> | 00000 | 74031 | 74011 |
| Maneta color Origen | | <input type="radio"/> | 00000 | 74021 | 74001 |

250 EXC RACING (03-04)**250**


| | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73771 | 70961 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | <input type="radio"/> | 00000 | 73751 | 71341 |
| Maneta color Origen | Izd. Corta | <input type="radio"/> | 00000 | 73761 | 71341 |
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73731 | 70961 |

250 EXC RACING (05-06)**250**

| | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73771 | 74011 |
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73731 | 74011 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | <input type="radio"/> | 00000 | 73751 | 74001 |
| Maneta color Origen | Izd. Corta | <input type="radio"/> | 00000 | 73761 | 74001 |

250 EXC RACING SIX-DAYS (03)

250



| | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73731 | 70961 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73771 | 70961 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | <input type="radio"/> | 00000 | 73751 | 71341 |
| Maneta color Origen | Izd. Corta | <input type="radio"/> | 00000 | 73761 | 71341 |

250 EXC SIX DAYS (03-04)

250



| | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73731 | 70961 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73771 | 70961 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | <input type="radio"/> | 00000 | 73751 | 71341 |
| Maneta color Origen | Izd. Corta | <input type="radio"/> | 00000 | 73761 | 71341 |

250 EXC SIX DAYS (05)

250



| | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73731 | 74011 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | <input type="radio"/> | 00000 | 73751 | 74001 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73771 | 74011 |
| Maneta color Origen | Izd. Corta | <input type="radio"/> | 00000 | 73761 | 74001 |

250 EXC SIX DAYS (06-07)

250



| | | | | | |
|---------------------|--------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | <input type="radio"/> | 00000 | 74021 | 74001 |
| Maneta color Origen | I+D Forjadas | <input type="radio"/> | 00000 | 74031 | 74011 |

250 EXC-F (07)

250



| | | | | | |
|---------------------|--------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | <input type="radio"/> | 00000 | 74021 | 74001 |
| Maneta color Origen | I+D Forjadas | <input type="radio"/> | 00000 | 74031 | 74011 |

250 EXC-F SIX DAYS (07)

250



| | | | | | |
|---------------------|--------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | I+D Forjadas | <input type="radio"/> | 00000 | 74031 | 74011 |
| Maneta color Origen | | <input type="radio"/> | 00000 | 74021 | 74001 |

250 EXC-G RACING (03-04)

250



| | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73771 | 70961 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | <input type="radio"/> | 00000 | 73751 | 71341 |
| Maneta color Origen | Izd. Corta | <input type="radio"/> | 00000 | 73761 | 71341 |
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73731 | 70961 |

250 SX (03-04)


250



| | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73731 | 70961 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73771 | 70961 |
| Maneta color Origen | Izd. Corta | <input type="radio"/> | 00000 | 73761 | 71341 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | <input type="radio"/> | 00000 | 73751 | 71341 |

250 SX (05)

250




| | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73771 | 74011 |
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73731 | 74011 |
| Maneta color Origen | Izd. Corta | <input type="radio"/> | 00000 | 73761 | 74001 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | <input type="radio"/> | 00000 | 73751 | 74001 |

250 SX (06-07)

250



| | | | | | |
|---------------------|--------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | I+D Forjadas | <input type="radio"/> | 00000 | 74031 | 74011 |
| Maneta color Origen | | <input type="radio"/> | 00000 | 74021 | 74001 |

250 SX-F (05-06)**250**

| | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen I. L. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73731 | 74011 |
| Maneta color Origen Izd. Corta | <input type="radio"/> | 00000 | 73761 | 74001 |
| Maneta color Origen I. C. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73771 | 74011 |
| Maneta color Origen Izd. Larga | <input type="radio"/> | 00000 | 73751 | 74001 |

250 SX-F (07)**250**

| | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen I+D Forjadas | <input type="radio"/> | 00000 | 74031 | 74011 |
| Maneta color Origen | <input type="radio"/> | 00000 | 74021 | 74001 |

250 SXS (03-04)**250**

| | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen Izd. Corta | <input type="radio"/> | 00000 | 73761 | 71341 |
| Maneta color Origen Izd. Larga | <input type="radio"/> | 00000 | 73751 | 71341 |
| Maneta color Origen I. C. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73771 | 70961 |
| Maneta color Origen I. L. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73731 | 70961 |

250 SXS (05)**250**

| | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen Izd. Corta | <input type="radio"/> | 00000 | 73761 | 74001 |
| Maneta color Origen Izd. Larga | <input type="radio"/> | 00000 | 73751 | 74001 |
| Maneta color Origen I. C. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73771 | 74011 |
| Maneta color Origen I. L. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73731 | 74011 |

250 SXS (06-07)**250**

| | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen I+D Forjadas | <input type="radio"/> | 00000 | 74031 | 74011 |
| Maneta color Origen | <input type="radio"/> | 00000 | 74021 | 74001 |

250 SXS-F (06-07)**250**

| | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen I+D Forjadas | <input type="radio"/> | 00000 | 74031 | 74011 |
| Maneta color Origen | <input type="radio"/> | 00000 | 74021 | 74001 |

250 XC (06-07)**250**

| | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen I+D Forjadas | <input type="radio"/> | 00000 | 74031 | 74011 |
| Maneta color Origen | <input type="radio"/> | 00000 | 74021 | 74001 |

250 XCF-W (06-07)**250**


| | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen I+D Forjadas | <input type="radio"/> | 00000 | 74031 | 74011 |
| Maneta color Origen | <input type="radio"/> | 00000 | 74021 | 74001 |

250 XC-W (06-07)**250**

| | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen I+D Forjadas | <input type="radio"/> | 00000 | 74031 | 74011 |
| Maneta color Origen | <input type="radio"/> | 00000 | 74021 | 74001 |

300 EXC (03-04)**300**

| | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen I. L. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73731 | 70961 |
| Maneta color Origen Izd. Corta | <input type="radio"/> | 00000 | 73761 | 71341 |
| Maneta color Origen Izd. Larga | <input type="radio"/> | 00000 | 73751 | 71341 |
| Maneta color Origen I. C. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73771 | 70961 |

300 EXC (05)**300**

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen I. L. I+D Forjad | | <input type="radio"/> | 00000 | 73731 | 74011 |
| Maneta color Origen I. C. I+D Forjad | | <input type="radio"/> | 00000 | 73771 | 74011 |
| Maneta color Origen Izd. Larga | | <input type="radio"/> | 00000 | 73751 | 74001 |
| Maneta color Origen Izd. Corta | | <input type="radio"/> | 00000 | 73761 | 74001 |

300 EXC (06-07)**300**

| | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | | <input type="radio"/> | 00000 | 74021 | 74001 |
| Maneta color Origen I+D Forjadas | | <input type="radio"/> | 00000 | 74031 | 74011 |

300 EXC SIX DAYS (03)**300**

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen I. L. I+D Forjad | | <input type="radio"/> | 00000 | 73731 | 70961 |
| Maneta color Origen I. C. I+D Forjad | | <input type="radio"/> | 00000 | 73771 | 70961 |
| Maneta color Origen Izd. Corta | | <input type="radio"/> | 00000 | 73761 | 71341 |
| Maneta color Origen Izd. Larga | | <input type="radio"/> | 00000 | 73751 | 71341 |

300 EXC SIX DAYS (04-05)**300**

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen Izd. Larga | | <input type="radio"/> | 00000 | 73751 | 74001 |
| Maneta color Origen Izd. Corta | | <input type="radio"/> | 00000 | 73761 | 74001 |
| Maneta color Origen I. C. I+D Forjad | | <input type="radio"/> | 00000 | 73771 | 74011 |
| Maneta color Origen I. L. I+D Forjad | | <input type="radio"/> | 00000 | 73731 | 74011 |

300 EXC SIX DAYS (06-07)**300**

| | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen I+D Forjadas | | <input type="radio"/> | 00000 | 74031 | 74011 |
| Maneta color Origen | | <input type="radio"/> | 00000 | 74021 | 74001 |

300 EXC-E (07)**300**

| | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen I+D Forjadas | | <input type="radio"/> | 00000 | 74031 | 74011 |
| Maneta color Origen | | <input type="radio"/> | 00000 | 74021 | 74001 |

300 MXC (05)**300**

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen I. C. I+D Forjad | | <input type="radio"/> | 00000 | 73771 | 74011 |
| Maneta color Origen I. L. I+D Forjad | | <input type="radio"/> | 00000 | 73731 | 74011 |
| Maneta color Origen Izd. Corta | | <input type="radio"/> | 00000 | 73761 | 74001 |
| Maneta color Origen Izd. Larga | | <input type="radio"/> | 00000 | 73751 | 74001 |

300 MXC (03-04)**300**

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen Izd. Corta | | <input type="radio"/> | 00000 | 73761 | 71341 |
| Maneta color Origen Izd. Larga | | <input type="radio"/> | 00000 | 73751 | 71341 |
| Maneta color Origen I. L. I+D Forjad | | <input type="radio"/> | 00000 | 73731 | 70961 |
| Maneta color Origen I. C. I+D Forjad | | <input type="radio"/> | 00000 | 73771 | 70961 |

300 XC (06-07)**300**

| | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen I+D Forjadas | | <input type="radio"/> | 00000 | 74031 | 74011 |
| Maneta color Origen | | <input type="radio"/> | 00000 | 74021 | 74001 |

300 XC-W (06-07)**300**

| | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen I+D Forjadas | | <input type="radio"/> | 00000 | 74031 | 74011 |
| Maneta color Origen | | <input type="radio"/> | 00000 | 74021 | 74001 |

400 EXC FACTORY (05)**400**

| | | | | | |
|---------------------|------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | Izd. Corta | | 00000 | 73761 | 74001 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | | 00000 | 73751 | 74001 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | | 00000 | 73771 | 74011 |
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | | 00000 | 73731 | 74011 |

400 EXC FACTORY RACING (07)**400**

| | | | | | |
|---------------------|------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | Izd. Corta | | 00000 | 73761 | 74001 |
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | | 00000 | 73731 | 74011 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | | 00000 | 73751 | 74001 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | | 00000 | 73771 | 74011 |

400 EXC RACING (04)**400**

| | | | | | |
|---------------------|------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | Izd. Larga | | 00000 | 73751 | 71341 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | | 00000 | 73771 | 70961 |
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | | 00000 | 73731 | 70961 |
| Maneta color Origen | Izd. Corta | | 00000 | 73761 | 71341 |

400 EXC RACING (05-06)**400**

| | | | | | |
|---------------------|------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | Izd. Corta | | 00000 | 73761 | 74001 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | | 00000 | 73751 | 74001 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | | 00000 | 73771 | 74011 |
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | | 00000 | 73731 | 74011 |

400 EXC RACING (07)**400**

| | | | | | |
|---------------------|------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | Izd. Corta | | 00000 | 73761 | 74001 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | | 00000 | 73751 | 74001 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | | 00000 | 73771 | 74011 |
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | | 00000 | 73731 | 74011 |

400 EXC RACING SIX DAYS (03)**400**

| | | | | | |
|---------------------|------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | Izd. Corta | | 00000 | 73761 | 71341 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | | 00000 | 73751 | 71341 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | | 00000 | 73771 | 70961 |
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | | 00000 | 73731 | 70961 |

400 EXC-G RACING (04)**400**

| | | | | | |
|---------------------|------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | Izd. Corta | | 00000 | 73761 | 71341 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | | 00000 | 73751 | 71341 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | | 00000 | 73771 | 70961 |
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | | 00000 | 73731 | 70961 |

400 EXC-G RACING (05-06)**400**

| | | | | | |
|---------------------|------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | | 00000 | 73731 | 74011 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | | 00000 | 73751 | 74001 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | | 00000 | 73771 | 74011 |
| Maneta color Origen | Izd. Corta | | 00000 | 73761 | 74001 |

400 XC-W (07)**400**

| | | | | | |
|---------------------|------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | Izd. Larga | | 00000 | 73751 | 74001 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | | 00000 | 73771 | 74011 |
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | | 00000 | 73731 | 74011 |
| Maneta color Origen | Izd. Corta | | 00000 | 73761 | 74001 |

450 EXC (07)**450**

| | | | | | |
|---------------------|--------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | I+D Forjadas | | 00000 | 74031 | 74011 |
| Maneta color Origen | | | 00000 | 74021 | 74001 |

450 EXC FACTORY (05)

450



| | | | | | |
|---------------------|------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | Izd. Corta | | | | |
| | | | 00000 | 73761 | 74001 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | | | | |
| | | | 00000 | 73751 | 74001 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | | | | |
| | | | 00000 | 73771 | 74011 |
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | | | | |
| | | | 00000 | 73731 | 74011 |

450 EXC FACTORY RACING (07)

450



| | | | | | |
|---------------------|------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | Izd. Corta | | | | |
| | | | 00000 | 73761 | 74001 |
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | | | | |
| | | | 00000 | 73731 | 74011 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | | | | |
| | | | 00000 | 73751 | 74001 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | | | | |
| | | | 00000 | 73771 | 74011 |

450 EXC RACING (03-04)

450



| | | | | | |
|---------------------|------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | | | | |
| | | | 00000 | 73771 | 70961 |
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | | | | |
| | | | 00000 | 73731 | 70961 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | | | | |
| | | | 00000 | 73751 | 71341 |
| Maneta color Origen | Izd. Corta | | | | |
| | | | 00000 | 73761 | 71341 |

450 EXC RACING (05-06)

450



| | | | | | |
|---------------------|------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | Izd. Corta | | | | |
| | | | 00000 | 73761 | 74001 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | | | | |
| | | | 00000 | 73751 | 74001 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | | | | |
| | | | 00000 | 73771 | 74011 |
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | | | | |
| | | | 00000 | 73731 | 74011 |

450 EXC RACING (07)

450



| | | | | | |
|---------------------|------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | | | | |
| | | | 00000 | 73731 | 74011 |
| Maneta color Origen | Izd. Corta | | | | |
| | | | 00000 | 73761 | 74001 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | | | | |
| | | | 00000 | 73751 | 74001 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | | | | |
| | | | 00000 | 73771 | 74011 |

450 EXC RACING SIX DAYS (04-06)

450



| | | | | | |
|---------------------|------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | | | | |
| | | | 00000 | 73731 | 74011 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | | | | |
| | | | 00000 | 73771 | 74011 |
| Maneta color Origen | Izd. Corta | | | | |
| | | | 00000 | 73761 | 74001 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | | | | |
| | | | 00000 | 73751 | 74001 |

450 EXC RACING SIX DAYS (07)


450



| | | | | | |
|---------------------|------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | Izd. Corta | | | | |
| | | | 00000 | 73761 | 74001 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | | | | |
| | | | 00000 | 73751 | 74001 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | | | | |
| | | | 00000 | 73771 | 74011 |
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | | | | |
| | | | 00000 | 73731 | 74011 |

450 EXC-G RACING (03-04)


450



| | | | | | |
|---------------------|------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | | | | |
| | | | 00000 | 73731 | 70961 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | | | | |
| | | | 00000 | 73751 | 71341 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | | | | |
| | | | 00000 | 73771 | 70961 |
| Maneta color Origen | Izd. Corta | | | | |
| | | | 00000 | 73761 | 71341 |

450 EXC-G RACING (05-06)


450



| | | | | | |
|---------------------|------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | | | | |
| | | | 00000 | 73731 | 74011 |
| Maneta color Origen | Izd. Corta | | | | |
| | | | 00000 | 73761 | 74001 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | | | | |
| | | | 00000 | 73751 | 74001 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | | | | |
| | | | 00000 | 73771 | 74011 |

450 MXC-G RACING (03-04)


450



| | | | | | |
|---------------------|------------------|--|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | | | | |
| | | | 00000 | 73731 | 70961 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | | | | |
| | | | 00000 | 73771 | 70961 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | | | | |
| | | | 00000 | 73751 | 71341 |
| Maneta color Origen | Izd. Corta | | | | |
| | | | 00000 | 73761 | 71341 |

450 MXC-G RACING (05)

450



| | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73731 | 74011 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73771 | 74011 |
| Maneta color Origen | Izd. Corta | <input type="radio"/> | 00000 | 73761 | 74001 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | <input type="radio"/> | 00000 | 73751 | 74001 |

450 SMR (04-07)


450



| | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | Izd. Corta | <input type="radio"/> | 00000 | 73761 | 74001 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | <input type="radio"/> | 00000 | 73751 | 74001 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73771 | 74011 |
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73731 | 74011 |

450 SMS (04)


450



| | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73731 | 74011 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | <input type="radio"/> | 00000 | 73751 | 74001 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73771 | 74011 |
| Maneta color Origen | Izd. Corta | <input type="radio"/> | 00000 | 73761 | 74001 |

450 SX (06)


450



| | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73731 | 74011 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73771 | 74011 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | <input type="radio"/> | 00000 | 73751 | 74001 |
| Maneta color Origen | Izd. Corta | <input type="radio"/> | 00000 | 73761 | 74001 |

450 SX RACING (03-04)

450



| | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73731 | 70961 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | <input type="radio"/> | 00000 | 73751 | 71341 |
| Maneta color Origen | Izd. Corta | <input type="radio"/> | 00000 | 73761 | 71341 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73771 | 70961 |

450 SX RACING (05)

450



| | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | Izd. Larga | <input type="radio"/> | 00000 | 73751 | 74001 |
| Maneta color Origen | Izd. Corta | <input type="radio"/> | 00000 | 73761 | 74001 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73771 | 74011 |
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73731 | 74011 |

450 SX STEVE RAMON (05)

450



| | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73731 | 74011 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73771 | 74011 |
| Maneta color Origen | Izd. Corta | <input type="radio"/> | 00000 | 73761 | 74001 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | <input type="radio"/> | 00000 | 73751 | 74001 |

450 SX-F (07)

450



| | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | Izd. Corta | <input type="radio"/> | 00000 | 73761 | 74001 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | <input type="radio"/> | 00000 | 73751 | 74001 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73771 | 74011 |
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73731 | 74011 |

450 SXS (06)

450



| | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73731 | 74011 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73771 | 74011 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | <input type="radio"/> | 00000 | 73751 | 74001 |
| Maneta color Origen | Izd. Corta | <input type="radio"/> | 00000 | 73761 | 74001 |

450 SXS RACING (03-04)

450



| | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | Izd. Corta | <input type="radio"/> | 00000 | 73761 | 71341 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | <input type="radio"/> | 00000 | 73751 | 71341 |
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73731 | 70961 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73771 | 70961 |

450 SXS RACING (05)
450



| | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|--|-------|-------|
| Maneta color Origen | Izd. Larga | <input type="radio"/> | | 73751 | 74001 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | <input type="radio"/> | | 73771 | 74011 |
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | <input type="radio"/> | | 73731 | 74011 |
| Maneta color Origen | Izd. Corta | <input type="radio"/> | | 73761 | 74001 |

450 XC (07)
450


| | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|--|-------|-------|
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | <input type="radio"/> | | 73731 | 74011 |
| Maneta color Origen | Izd. Corta | <input type="radio"/> | | 73761 | 74001 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | <input type="radio"/> | | 73751 | 74001 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | <input type="radio"/> | | 73771 | 74011 |

450 XC-W (07)
450


| | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|--|-------|-------|
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | <input type="radio"/> | | 73731 | 74011 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | <input type="radio"/> | | 73771 | 74011 |
| Maneta color Origen | Izd. Corta | <input type="radio"/> | | 73761 | 74001 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | <input type="radio"/> | | 73751 | 74001 |

505 SX-F (07)
505


| | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|--|-------|-------|
| Maneta color Origen | Izd. Corta | <input type="radio"/> | | 73761 | 74001 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | <input type="radio"/> | | 73751 | 74001 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | <input type="radio"/> | | 73771 | 74011 |
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | <input type="radio"/> | | 73731 | 74011 |

525 EXC (07)
525



| | | | | | |
|---------------------|--------------|-----------------------|--|-------|-------|
| Maneta color Origen | | <input type="radio"/> | | 74021 | 74001 |
| Maneta color Origen | I+D Forjadas | <input type="radio"/> | | 74031 | 74011 |

525 EXC FACTORY (05)
525



| | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|--|-------|-------|
| Maneta color Origen | Izd. Corta | <input type="radio"/> | | 73761 | 74001 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | <input type="radio"/> | | 73751 | 74001 |
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | <input type="radio"/> | | 73731 | 74011 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | <input type="radio"/> | | 73771 | 74011 |

525 EXC FACTORY RACING (07)
525


| | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|--|-------|-------|
| Maneta color Origen | Izd. Corta | <input type="radio"/> | | 73761 | 74001 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | <input type="radio"/> | | 73751 | 74001 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | <input type="radio"/> | | 73771 | 74011 |
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | <input type="radio"/> | | 73731 | 74011 |

525 EXC RACING (03-04)
525


| | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|--|-------|-------|
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | <input type="radio"/> | | 73731 | 70961 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | <input type="radio"/> | | 73771 | 70961 |
| Maneta color Origen | Izd. Corta | <input type="radio"/> | | 73761 | 71341 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | <input type="radio"/> | | 73751 | 71341 |

525 EXC RACING (05-06)
525


| | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|--|-------|-------|
| Maneta color Origen | Izd. Corta | <input type="radio"/> | | 73761 | 74001 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | <input type="radio"/> | | 73751 | 74001 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | <input type="radio"/> | | 73771 | 74011 |
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | <input type="radio"/> | | 73731 | 74011 |

525 EXC RACING (07)
525


| | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|--|-------|-------|
| Maneta color Origen | Izd. Corta | <input type="radio"/> | | 73761 | 74001 |
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | <input type="radio"/> | | 73731 | 74011 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | <input type="radio"/> | | 73751 | 74001 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | <input type="radio"/> | | 73771 | 74011 |

525 EXC RACING SIX DAYS (03-04)

525



| | | | | | |
|---------------------|------------------|--|------------------------------------|-------|-------|
| Maneta color Origen | Izd. Corta | | <input type="text" value="00000"/> | 73761 | 71341 |
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | | <input type="text" value="00000"/> | 73731 | 70961 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | | <input type="text" value="00000"/> | 73751 | 71341 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | | <input type="text" value="00000"/> | 73771 | 70961 |

525 EXC RACING SIX DAYS (05-06)

525



| | | | | | |
|---------------------|------------------|--|------------------------------------|-------|-------|
| Maneta color Origen | Izd. Corta | | <input type="text" value="00000"/> | 73761 | 74001 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | | <input type="text" value="00000"/> | 73751 | 74001 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | | <input type="text" value="00000"/> | 73771 | 74011 |
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | | <input type="text" value="00000"/> | 73731 | 74011 |

525 EXC RACING SIX DAYS (07)

525



| | | | | | |
|---------------------|------------------|--|------------------------------------|-------|-------|
| Maneta color Origen | Izd. Corta | | <input type="text" value="00000"/> | 73761 | 74001 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | | <input type="text" value="00000"/> | 73751 | 74001 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | | <input type="text" value="00000"/> | 73771 | 74011 |
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | | <input type="text" value="00000"/> | 73731 | 74011 |

525 EXC-G RACING (03-04)

525



| | | | | | |
|---------------------|------------------|--|------------------------------------|-------|-------|
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | | <input type="text" value="00000"/> | 73731 | 70961 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | | <input type="text" value="00000"/> | 73771 | 70961 |
| Maneta color Origen | Izd. Corta | | <input type="text" value="00000"/> | 73761 | 71341 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | | <input type="text" value="00000"/> | 73751 | 71341 |

525 EXC-G RACING (05-06)

525



| | | | | | |
|---------------------|------------------|--|------------------------------------|-------|-------|
| Maneta color Origen | Izd. Corta | | <input type="text" value="00000"/> | 73761 | 74001 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | | <input type="text" value="00000"/> | 73751 | 74001 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | | <input type="text" value="00000"/> | 73771 | 74011 |
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | | <input type="text" value="00000"/> | 73731 | 74011 |

525 MXC DESERT RACING (03-04)

525



| | | | | | |
|---------------------|------------------|--|------------------------------------|-------|-------|
| Maneta color Origen | Izd. Corta | | <input type="text" value="00000"/> | 73761 | 71341 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | | <input type="text" value="00000"/> | 73751 | 71341 |
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | | <input type="text" value="00000"/> | 73731 | 70961 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | | <input type="text" value="00000"/> | 73771 | 70961 |

525 MXC DESERT RACING (05)

525



| | | | | | |
|---------------------|------------------|--|------------------------------------|-------|-------|
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | | <input type="text" value="00000"/> | 73771 | 74011 |
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | | <input type="text" value="00000"/> | 73731 | 74011 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | | <input type="text" value="00000"/> | 73751 | 74001 |
| Maneta color Origen | Izd. Corta | | <input type="text" value="00000"/> | 73761 | 74001 |

525 MXC-G RACING (03-04)

525



| | | | | | |
|---------------------|------------------|--|------------------------------------|-------|-------|
| Maneta color Origen | Izd. Corta | | <input type="text" value="00000"/> | 73761 | 71341 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | | <input type="text" value="00000"/> | 73751 | 71341 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | | <input type="text" value="00000"/> | 73771 | 70961 |
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | | <input type="text" value="00000"/> | 73731 | 70961 |

525 MXC-G RACING (05)

525



| | | | | | |
|---------------------|------------------|--|------------------------------------|-------|-------|
| Maneta color Origen | Izd. Larga | | <input type="text" value="00000"/> | 73751 | 74001 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | | <input type="text" value="00000"/> | 73771 | 74011 |
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | | <input type="text" value="00000"/> | 73731 | 74011 |
| Maneta color Origen | Izd. Corta | | <input type="text" value="00000"/> | 73761 | 74001 |

525 SMR (04-05)

525



| | | | | | |
|---------------------|------------------|--|------------------------------------|-------|-------|
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | | <input type="text" value="00000"/> | 73731 | 74011 |
| Maneta color Origen | Izd. Corta | | <input type="text" value="00000"/> | 73761 | 74001 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | | <input type="text" value="00000"/> | 73771 | 74011 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | | <input type="text" value="00000"/> | 73751 | 74001 |

525 SX (06)**525**

| | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|--|-------|-------|
| Maneta color Origen | Izd. Corta | <input type="radio"/> | | 73761 | 74001 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | <input type="radio"/> | | 73751 | 74001 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | <input type="radio"/> | | 73771 | 74011 |
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | <input type="radio"/> | | 73731 | 74011 |

525 SX RACING (03-04)**525**

| | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|--|-------|-------|
| Maneta color Origen | Izd. Corta | <input type="radio"/> | | 73761 | 71341 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | <input type="radio"/> | | 73771 | 70961 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | <input type="radio"/> | | 73751 | 71341 |
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | <input type="radio"/> | | 73731 | 70961 |

525 SX RACING (05)**525**

| | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|--|-------|-------|
| Maneta color Origen | Izd. Corta | <input type="radio"/> | | 73761 | 74001 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | <input type="radio"/> | | 73751 | 74001 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | <input type="radio"/> | | 73771 | 74011 |
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | <input type="radio"/> | | 73731 | 74011 |

525 SX SUPERMOTO (04)**525**

| | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|--|-------|-------|
| Maneta color Origen | Izd. Larga | <input type="radio"/> | | 73751 | 71341 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | <input type="radio"/> | | 73771 | 70961 |
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | <input type="radio"/> | | 73731 | 70961 |
| Maneta color Origen | Izd. Corta | <input type="radio"/> | | 73761 | 71341 |

525 SX SUPERMOTO (05)**525**

| | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|--|-------|-------|
| Maneta color Origen | Izd. Corta | <input type="radio"/> | | 73761 | 74001 |
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | <input type="radio"/> | | 73731 | 74011 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | <input type="radio"/> | | 73751 | 74001 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | <input type="radio"/> | | 73771 | 74011 |

525 XC DESERT RACING (06)**525**

| | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|--|-------|-------|
| Maneta color Origen | Izd. Corta | <input type="radio"/> | | 73761 | 74001 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | <input type="radio"/> | | 73751 | 74001 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | <input type="radio"/> | | 73771 | 74011 |
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | <input type="radio"/> | | 73731 | 74011 |

525 XC DESERT RACING (07)**525**

| | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|--|-------|-------|
| Maneta color Origen | Izd. Corta | <input type="radio"/> | | 73761 | 74001 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | <input type="radio"/> | | 73751 | 74001 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | <input type="radio"/> | | 73771 | 74011 |
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | <input type="radio"/> | | 73731 | 74011 |

525 XC-G RACING (06)**525**

| | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|--|-------|-------|
| Maneta color Origen | Izd. Corta | <input type="radio"/> | | 73761 | 74001 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | <input type="radio"/> | | 73751 | 74001 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | <input type="radio"/> | | 73771 | 74011 |
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | <input type="radio"/> | | 73731 | 74011 |

525 XC-W (07)**525**

| | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|--|-------|-------|
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | <input type="radio"/> | | 73771 | 74011 |
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | <input type="radio"/> | | 73731 | 74011 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | <input type="radio"/> | | 73751 | 74001 |
| Maneta color Origen | Izd. Corta | <input type="radio"/> | | 73761 | 74001 |

540 SXS (06)**540**

| | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|--|-------|-------|
| Maneta color Origen | Izd. Larga | <input type="radio"/> | | 73751 | 74001 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | <input type="radio"/> | | 73771 | 74011 |
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | <input type="radio"/> | | 73731 | 74011 |
| Maneta color Origen | Izd. Corta | <input type="radio"/> | | 73761 | 74001 |

540 SXS RACING (01-04)
540


| | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | <input type="radio"/> | | | |
| | | | 00000 | 73731 | 70961 |
| Maneta color Origen | Izd. Corta | <input type="radio"/> | 00000 | 73761 | 71341 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | <input type="radio"/> | 00000 | 73751 | 71341 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73771 | 70961 |

540 SXS RACING (05)
540


| | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | Izd. Larga | <input type="radio"/> | | | |
| | | | 00000 | 73751 | 74001 |
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73731 | 74011 |
| Maneta color Origen | Izd. Corta | <input type="radio"/> | 00000 | 73761 | 74001 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73771 | 74011 |

560 SMR (06-07)
560


| | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | Izd. Corta | <input type="radio"/> | | | |
| | | | 00000 | 73761 | 74001 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | <input type="radio"/> | 00000 | 73751 | 74001 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73771 | 74011 |
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73731 | 74011 |

625 SXC (03-07)
625


| | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | <input type="radio"/> | | | |
| | | | 00000 | 73731 | 70961 |
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73771 | 70961 |
| Maneta color Origen | Izd. Corta | <input type="radio"/> | 00000 | 73761 | 71341 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | <input type="radio"/> | 00000 | 73751 | 71341 |

640 LC4 ADVENTURE (03)
640


| | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| Maneta color Origen | I. C. I+D Forjad | <input type="radio"/> | | | |
| | | | 00000 | 73771 | 70961 |
| Maneta color Origen | Izd. Larga | <input type="radio"/> | 00000 | 73751 | 71341 |
| Maneta color Origen | I. L. I+D Forjad | <input type="radio"/> | 00000 | 73731 | 70961 |
| Maneta color Origen | Izd. Corta | <input type="radio"/> | 00000 | 73761 | 71341 |